



АТМ-48

Терминатор для интерфейса RS-485 (оконечный резистор).

Служит для защиты от внешних наводок и снижения явления отражений сигнала в шлейфе RS-485.

Необходимо установить 2шт. - с двух сторон шлейфа.