



## ASM-48

# Аппаратный драйвер интерфейса RS-485

Драйвер интерфейса RS-485 для центральных контроллеров ААН-100, ААН-32S и интерфейсных модулей: СКУД (AIM-1SL/2SL/4SL), ОС (AIO-168/16/8), модуля управления лифтами AIM-1ELE + AEL.

Драйвер порта RS-485. Аппаратный драйвер для подключения интерфейсных модулей (AIM-1SL/2SL/4SL) и охранных панелей (AIO-168/16/8) к центральному контроллерам ААН-100 и ААН-32S по интерфейсу RS-485. Устанавливается непосредственно на плате централь-

ных контроллеров, интерфейсных модулей и охранных панелей в специализированный 12-ти штырьковый разъем. На линию связи рекомендуется подключать до 8 устройств.