Методика настройки Союз RF-1 (1.0.2.15) для работы с системой Bolid

1. Подключение Союз RF-1 к ПК

1.1. Подключите союз к ПК по USB

1.2. Установка драйвера

Перейдите в ОС «Windows» в окно «Управление компьютером»

具 Управление компьютером		_ 🗆 ×
🗐 Консоль Действие Вид Окно	Справка	
	3 🌫 🗶 🙇 💋	1. Выбрать "Диспетчер устройств"
🚇 Управление компьютером (локаль	SUPPORT4	2. Открыть вкладку "Другие устройства"
Служебные программы Посмотр событий	ОVD и CD-ROM дисководы	3. Найти "Souz CDC", зайти в свойства "Souz CDC"
Осальные пользователи	🗄 🧼 Дисковые устройства	Свойства: Souz CDC ? 🗙
 Журналы и оповещения п; Диспетчер устройств 	Другие устройства С Souz CDC	Общие Драйвер Сведения
 Э Запоминающие устройства Э Съемные ЗУ 	 Эзуковые, видео и игровые устр Клавиатуры 	Souz CDC
Управление дисками	 Конперсира Конперсира Конперсира Многофункциональные адаптері Мониторы В СР порт принтера (LPT1) PCI Serial Port (COM3) PCI Serial Port (COM4) Unusable Parallel Port (LPT3) 	Поставщик драйвера: Нет данных Дата разработки: Нет данных Версия драйвера: Нет данных Цифровая подпись: Цифровая подпись отсутствует
	 У Последовательный порт (СО Процессоры Ш Сетевые платы Системные устройства 	Сведения Просмотр сведений о файлах драйверов. Обновить Обновление драйвера для этого чстройства.
		Откатить Если устройство не работает после обновления драйвера, откат восстанавливает прежний драйвер.
		Удалить Отмена установки драйвера (расширенная).
3. Нажать "Обновить" и уста	новить драйвер в ручную для	я преобразователя "Союз RF"
		ОК Отмена

Мастер обновления оборудования
Задайте параметры поиска и установки.
 Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах. Используйте Флажки для сужения или расширения области поиска, включающей по умолчанию локальные папки и съемные носители. Будет установлен наиболее подходящий драйвер. Л Указать путь к папке с драйвером Поиск на сменных носителях (дискетах, компакт-дисках) Включить следующее место поиска: С:\Common\drivers USB Союз Обзор Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер. Этот переключатель применяется для выбора драйвера устройства из списка. Windows не может гарантировать, что выбранный вами драйвер будет наиболее подходящим для имеющегося оборудования. 2. Нажать "Далее"
< Назад Далее > Отмена

Мастер обновления оборуд	ования
	Мастер обновления оборудования Мастер завершил чстановкч программ для:
45	Souz Virtual COM-port
	1. После успешной установки появится надпись
	2. Нажать "Готово"
	К Назад Тотово Штмена



Рисунок №4

2. Программирование Союз RF с помощью ПО «Конфигуратор Сюза»

2.1. Запустите конфигуратор Союза

@Конфигуратор Союза v1.17.57	
Операции	
Союз	
Подключение дополнительного оборудования по 232-му интерфейсу	
Параметры ТR100 по выходу	
Настройка номеров объектов на номера разделов при передаче по TR100	
Преобразование кодов ContactID в коды EPAF	
1. Убедиться, что в статусе указано "Союз подключен"	
SW:1.0.2.15 Союз подключен	

Рисунок №5

2.2. Откройте вкладку «Подключение дополнительного оборудования по 232-му интерфейсу»

🌘 Конфигуратор Союза v1.	17.57		×
Операции			
D 🖫 🕞 🖨 🛛 🗙			
Союз			
Подключение дополнительно	го оборудования по 232-му интерфейсу		
Тип оборудования	Болид в протоколе для Альтоники	1. Выбрать тип оборудования:	
Скорость передачи данных	9600	оолид в протоколе для Альтоники	
Параметры TR100 по выходу		2. Выбрать скорость передачи	
Настройка номеров объектов	на номера разделов при передаче по TR100	данных 9600	
Преобразование кодов Contac	tID в коды EPAF		2
SW:1.0.2.15	Подключен Союз подключен		

Рисунок №6

2.3. Откройте вкладку «Параметры TR 100 по выходу»

👰 Конфигуратор Союза v1.17.	57	
Операции	1. Выбрать	
D 🖥 🖏 🛩 🔛 🛛 🗙	"Включено"	
Союз	центра	альной станции NPAF
Подключение дополнительного о	борудования по 232-му интерф	^{рейсу} 3. Выставить номер объекта, присваиваемый
Параметры TR100 по выходу		преобразователю "Союз" в системе
Передача по TR100	Включено	Количество пачек 5
Формат ЦС	1900	Количество кадров в пачке
Номер объекта (Союз)	12	Интервал между пачками, с 5
Период автотеста	1 час. 0 мин.	"Перемешивать" пачки событий Выключено
Отсчёт от последнего события	Выключено	Количество перемешиваемых событий 2
Код ЕРАҒ события автотеста	SN Тест Автоматически	Ий тест
Настройка номеров объектов на н	номера разделов при передаче	по ТR100 4. Выставить период автотеста
Преобразование кодов ContactID	в коды ЕРАР	
		отсчет от последнего события
		6. Выставить код автотеста от
		преобразователя "Союз", по
		умолчанию зи
		7. Данные графы изменить при необходимости. Выбор
		интерфейса "Союз"
SW:1.0.2.15	Подключен Союз подключе	н

Рисунок №7

Внимание! В преобразователе «Союз» выставляется формат NPAF!!! А передает в формате EPAF! (п. 2.3.) Номер объекта (Союз) выставлять обязательно! (п.2.3.) Центральная станция должна поддерживать формат EPAF! Перемычка XP2 должна замыкать контакты! (п. 2.4.)

Формат центральной станции необходимо уточнить у предприятия, работающего по радиоканалу в системе передачи извещений «Андромеда». У каждого предприятия формат центральной станции индивидуальный.

Перемешивание пачек означает, что сначала передается 1-ая пачка из 1-ого события, далее 1-ая пачка из 2-ого события, далее 2-ая пачка из 1-ого события и 2-ая пачка из 2-ого события и так далее (при перемешивании 2-х событий). Перемешивание 3-х и более событий происходит по аналогичному алгоритму.

2.4. Убедитесь, что перемычка ХР1 установлена



2.5. Откройте вкладку «Настройка номеров объектов на номера разделов при передачи по TR 100»

Конфигуратор	Союза у1	.17.57								
ерации										
🖫 😫 🚅 📕	I X									
0H03										
дключение допо	олнительно	ого оборудов	ания по 2	32-му интер	фейсу					
раметры TR100 г	ю выходу									
стройка номеров	объектов	на номера ра	азделов п	ри передач	e no TR100					
юмер объекта д	ля нулевог	о раздела	11	-	-	1. Ука	зать об	ъектовь	ій номер, присва	еваемый С2000-М
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
110 3	5	100	500	0	0	0	0	0	0	
11 20 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 30 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 40 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 60 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61 70 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7180 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81 90 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91 99 0	0	0	0	0	0	0	0	0		
еобразование ко	одов Conta	ctID в коды E	PAF 2	. При не	обходи	мости п	рисвои	ть объе	повые номера р	азделам С2000-М
1.0.2.15		Подклю	чен Сон	оз подключ	юн					

Рисунок №9

Внимание!

Номер объекта для нулевого раздела выставляется ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Если разделам не будут присвоены номера объектов, то ВСЕ события будут идти по номеру объекта для нулевого раздела. Так же внутренние события С2000-М (например «Тампер») будут идти по номеру объекта для нулевого раздела.

Если же, каким то разделам присвоены номера объектов, а каким то нет. То события по разделам, которым не присвоен номер объекта, будут идти по номеру объекта для нулевого раздела, а события по разделам, которым присвоены номера объектов будут идти по присвоенным номерам объектов.

Если же, всем разделам будет присвоен номер объекта, то события будут идти на соответствующей данному разделу номер объекта.

Диапазон разделов: от 0 до 99 (ограничение протокола Ademco Contact ID)

Количество пользователей: от 1 до 96 (ограничение формата EPAF)

Количество зон: от 1 до 96 (ограничение формата EPAF)

2.6. При необходимости отредактируйте таблицу преобразования кодов или/и исключите не нужный Вам код ContactID

Откройте вкладку «Преобразование кодов ContactID в коды EPAF»

🙀 Конфигуратор Союза v1.17.57 📃 🗖 💈
Операции
Союз
Подключение дополнительного оборудования по 232-иу интерфейсу
Параметры TR100 по выходу
Настройка номеров объектов на номера разделов при передаче по TR100
Преобразование кодов ContactID в коды EPAF
Код ContactID Зона/Пользователь Код ЕРАЕ ('' для исключения)
Добавить Список
5W:1.0.2.15 Подключен Союз подключен

Рисунок №10

2.6.1.	Исключение	кода	ContactID
--------	------------	------	-----------

🙉 Конфигурато	р Союза v1.17.57					_ 🗆 ×
Операции	<u> </u>					
🗅 🐻 😫 🚔						
Союз						
Подключение до	ополнительного обору,	цования по 232-	му интерфейсу			
Параметры TR10	0 по выходу	1. Нажать '	'Список''			
Настройка номе	ров объектов на номер	а разделов при	передече по TR100			
Преобразование	кодов ContactID в код	ы ЕРАЕ		2. В появившемся	окне нажать "Добав	ить"
Код ContactID	Зона/Польз	ователь	Код ЕРАГ ('' для иск	(кинания)		
0.6	3. Укажи	те код Con	itactID, который	Courser		
	требует	ся исключ	ИТЬ	Chricokan		1
6	🚯 Преобразование	кодов Contac	tID в коды EPAF			×
4.	Укажите номер	зоны/поль	зователя (если		Добавить	Ж! Удалить
UT I	ребуется), прина	длежащии	данному кодцу	АБ Описание ЕРАБ		
	1110		SY	Пожар Пожарная трев	ога	
	1111 E Base		Редактирование прео	бразования 🖌 🗴	ra	
	1112 5. Введ	ите	K C I IID	1104	ra	
	1113		Kog ContactID	1134	ra	
	1114 6. Нажы	ите "ОК" 🖡	Зона/Пользователь	1	ипературы	
	1115				ra	
	1116		Код ЕРАГ ('для искл	ючения)	ra	
	1117		Исключенный код (не пр	еобразуется в код EPAF)	ra	
	1118		Г		ra	
	1120				атие тревожной кнопки	_
					-	ОК Отмена
SW:1.0.2.15						

	гор Союза v1.17.57					
Операции						
🗅 📓 😫 🚔	÷ 🖬 🗙					
COROS						
Подключение,	дополнительного обор	удования по 232-му интерфе	йсу			
Параметры TR1	100 по выходу					
Настройка ном	еров объектов на ном	ера разделов при передаче п	o TR100			
Преобразовани	ие кодов ContactID в к	оды ЕРАР 1. Появи	1лась строк	а с исключенным кодом		
Код ContactII	D Зона/Пол	ьзователь Код ЕР	АЕ ('' для исклн	очения)		
До	бавить			Список		
	Преобразования	е кодов ContactID в коды	EPAF			×
	1		_		Ф!Добавить	%! Удалить
	Код ContactID	Зона/Пользователь	Код EPAF	Описание EPAF		
	Код ContactID 1130	Зона/Пользователь 88	Код EPAF DJ	Описание EPAF Тревога Зона 88		
	Код ContactID 1130 1130	Зона/Пользователь 88 89	Код EPAF DJ DK	Описание ЕРАF Тревога Зона 88 Тревога Зона 89		
	Код ContactID 1130 1130 1130	Зона/Пользователь 88 89 90	Код ЕРАF DJ DK DL	Описание ЕРАF Тревога Зона 88 Тревога Зона 89 Тревога Зона 90		
	Код ContactID 1130 1130 1130 1130	Зона/Пользователь 88 89 90 91	Код ЕРАF DJ DK DL DM	Описание ЕРАF Тревога Зона 88 Тревога Зона 89 Тревога Зона 90 Тревога Зона 91		
	Код ContactID 1130 1130 1130 1130 1130 1130	Зона/Пользователь 88 89 90 91 92	Kog EPAF DJ DK DL DL DM DN	Описание ЕРАF Тревога Зона 88 Тревога Зона 89 Тревога Зона 90 Тревога Зона 91 Тревога Зона 92		
	Код ContactID 1130 1130 1130 1130 1130 1130	Зона/Пользователь 88 89 90 91 91 92 93	Kog EPAF DJ DK DL DM DM DN DO	Описание ЕРАF Тревога Зона 88 Тревога Зона 89 Тревога Зона 90 Тревога Зона 91 Тревога Зона 91 Тревога Зона 92 Тревога Зона 93		
	Код ContactID 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130	Зона/Пользователь 88 89 90 91 91 92 93 94	Kog EPAF DJ DK DL DL DM DM DN DO DO	Описание ЕРАF Тревога Зона 88 Тревога Зона 89 Тревога Зона 90 Тревога Зона 91 Тревога Зона 91 Тревога Зона 92 Тревога Зона 93 Тревога Зона 94		
	Код ContactID 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130	Зона/Пользователь 88 89 90 91 91 92 93 93 94 95	Kog EPAF DJ DK DL DM DN DO DP DQ	Описание ЕРАF Тревога Зона 88 Тревога Зона 89 Тревога Зона 90 Тревога Зона 90 Тревога Зона 91 Тревога Зона 92 Тревога Зона 93 Тревога Зона 94 Тревога Зона 95		
	Код ContactID 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130	Зона/Пользователь 88 90 91 92 93 94 95 96	Kog EPAF DJ DK DL DM DM DN DN DO DO DP DQ DR	Описание ЕРАF Тревога Зона 88 Тревога Зона 89 Тревога Зона 90 Тревога Зона 90 Тревога Зона 91 Тревога Зона 92 Тревога Зона 93 Тревога Зона 94 Тревога Зона 95 Тревога Зона 96		
	Код ContactID 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130	Зона/Пользователь 88 99 90 91 92 93 94 95 96 1	Kog EPAF DJ DK DL DM DM DM DN DN DO DO DP DQ DR 	Описание ЕРАF Тревога Зона 88 Тревога Зона 89 Тревога Зона 90 Тревога Зона 91 Тревога Зона 91 Тревога Зона 92 Тревога Зона 93 Тревога Зона 94 Тревога Зона 95 Тревога Зона 96 Исключенный код (не преобразуе	тся в код EPAF)	
	Код ContactID 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130	Зона/Пользователь 88 99 90 91 92 93 94 95 96 1	Kog EPAF DJ DK DL DM DM DN DO DO DO DO DP DQ DQ DR 	Описание ЕРАF Тревога Зона 88 Тревога Зона 89 Тревога Зона 90 Тревога Зона 91 Тревога Зона 92 Тревога Зона 93 Тревога Зона 93 Тревога Зона 94 Тревога Зона 95 Тревога Зона 96 Исключенный код (не преобразуе	тся в код ЕРАР)	

2.6.2. Редактирование таблицы преобразования кодов ContactID в коды EPAF

🛞 Конфигур	атор Союза v1.17.5	7					_ 🗆 >
Операции							
🗅 😼 📑	🖻 🖬 🛛 🗙						
Союз							
Подключени	ие дополнительного об	орудования по 232-му интер	фейсу				
Параметры	TR100 по выходу						
Настройка н	юмеров объектов на но	омера разделов при передаче	e no TR100				
Преобразова	ание кодов ContactID в	коды ЕРАР		2. Выбрать стро присвоить друго	ку, в которой му коду ЕРА	код ContactID F	нужно
Код Contae	с tID Зона/П Добавить	ользователь Код	EPAF ('' для исі	ключения)		3. Удалить	строку
	Преобразование	е кодов ContactID в коды	EPAF				×
					Ф! Добавить	🗙 !Удалить	
	Код ContactID	Зона/Пользователь	Код ЕРАЕ	Описание ЕРАЕ			-
	3401	92	WT	Постановка на охрану Пользоват	ель 92		
	3401	93	WU	Постановка на охрану Пользоват	ель 93		
	3401	94	WV	Постановка на охрану Пользоват	ель 94		
	3401	95	ww	Постановка на охрану Пользоват	ель 95		
	3401	96	WX	Постановка на охрану Пользоват	ель 96		
- 1	3402	1	PU	Постановка в режиме ДОМ Польз	ователь 1		
	3402	2	PV	Постановка в режиме ДОМ Польз	ователь 2		
	3402	3	PW	Постановка в режиме ДОМ Польз	ователь З		
	3402	4	PX	Постановка в режиме ДОМ Польз	ователь 4		
	3402	5	PY	Постановка в режиме ДОМ Польз	ователь 5		-
						ОК Отмен	

го оборудования по 2 на номера разделов п tID в коды EPAF на/Пользователь [1 Преобраз	132-ну интерфейсу 1ри передаче по TR100 Код EPAF ('' для I. Нажать ''Да''	исключения) [
то оборудования по 2 на номера разделов п tID в коды EPAF на/Пользователь [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	132-ну интерфейсу при передаче по TR100 Код EPAF ('' для I. Нажать ''Да''	исключения) [Course			
то оборудования по 2 на номера разделов п tID в коды EPAF на/Пользователь	32-иу интерфейсу при передаче по TR100 Код EPAF ('' для I. Нажать "Да"	исключения) [Course			
на номера разделов п tID в коды EPAF на/Пользователь [1 Преобраза	при передаче по TR100 Код EPAF ('' для I. Нажать ''Да''	исключения) [Course			
на номера разделов п tID в коды EPAF на/Пользователь [] Преобраза	при передаче по TR100 Код EPAF ('' для I. Нажать ''Да''	исключения) [Courses			
tID в коды EPAF на/Пользователь [1 Преобраза	Код ЕРАҒ ('' для . Нажать ''Да''	исключения)	Courses			
на/Пользователь	Код ЕРАГ ('' для . Нажать "Да"	исключения)	Carror			
Преобраз	КОД ЕРАГ (ДЛЯ	исключения)	Caucor			
Преобраз	. Нажать "Да"		Courses			
лико кон Преобраз			CHMCOK			
ание коупреоораз	ование кодов Contact	ID в коды EPA	AF 🔀			×
2				Ф! Добавить	🔀 Удалит	ъ
D 💙	удалить преобразовани	е из списка?				-
92			ану Поль	зователь 92		
93	Да	Нет	ану Поль	зователь 93		
94			ну Поль	зователь 94		
95	ww	Постановк	ка на охрану Поль	зователь 95		
96	WX	Постановк	ка на охрану Поль	зователь 96		
1	PU	Постановк	ка в режиме ДОМ Г	Тользователь 1		
2	PV	Постановк	ка в режиме ДОМ Г	Тользователь 2		
3	PW	Постановк	ка в режиме ДОМ Г	Тользователь З		
4	PX	Постановк	ка в режиме ДОМ Г	Тользователь 4		
1		Постановк	а в режиме ЛОМ Г	Тользователь 5		- I
	96 1 2 3 4	96 WX 1 PU 2 PV 3 PW 4 PX 5 PY	96 WX Постанову 1 PU Постанову 2 PV Постанову 3 PW Постанову 4 PX Постанову	96 WX Постановка на охрану Поль: 1 PU Постановка в режиме ДОМ Г 2 PV Постановка в режиме ДОМ Г 3 PW Постановка в режиме ДОМ Г 4 PX Постановка в режиме ДОМ Г 5 PY Постановка в режиме ДОМ Г	96 WX Постановка на охрану Пользователь 96 1 PU Постановка в режиме ДОМ Пользователь 1 2 PV Постановка в режиме ДОМ Пользователь 2 3 PW Постановка в режиме ДОМ Пользователь 3 4 PX Постановка в режиме ДОМ Пользователь 4 5 PY Постановка в режиме ДОМ Пользователь 5	96 WX Постановка на охрану Пользователь 96 1 PU Постановка в режиме ДОМ Пользователь 1 2 PV Постановка в режиме ДОМ Пользователь 2 3 PW Постановка в режиме ДОМ Пользователь 3 4 PX Постановка в режиме ДОМ Пользователь 4 5 PY Постановка в режиме ДОМ Пользователь 5

Рисунок №14

	атор Союза v1.17.5	7								
Операции										
🗅 🖺 🖏 (🖻 🖬 🛛 🗙 👘									
Союз										
				-						
подключени		юрудова	пили го 202 ну интерф	ioney						
Параметры Т	TR100 по выходу									
Настройка н	юмеров объектов на н	омера ра:	зделов при передаче і	no TR100						
Преобразова	ание кодов ContactID в	з коды ЕР	1. Указать ко	д Contactl	D, номер зо	ны/пол	ьзователя ко	торые		
			ранее были	удалены		_				
Код Contac	ctID Зона/П	Іользоват	гель Код El	РАҒ ('' для иск	слючения)		2. Указать ко	д EPAF, I	которому б	удет
	Добавить		Редактирование пр	еобразовани	я 🚺 🗙	сок	соответство	вать дани	ный код С	ontactl
			Kon ContactID		3402			_	_	
	Преобразовани	е кодо								×
					1		52 Jobae	ить		
	1		SUHarrionesubaren	ъ	1		а -доово		Азу далить	
) Код ContactID	1	Код ЕРАГ ('' для и	пь ісключения)			8 - Д 0000		А вудалить	
	Код ContactID 3401	92	Код ЕРАҒ ('' для и Постановка на охран	њ ісключения) іу Пользователі	1 [0V] 61	рхрану По	льзователь 92		К: Удалить	
	Код ContactID 3401 3401	92 93	Код ЕРАР ('' для и Постановка на охран	пь псключения) пу Пользовател	1 0√ ⊳1	охрану По охрану По	льзователь 92 пьзователь 93		Азудалить	
	Код ContactID 3401 3401 3401	92 93 94	Код ЕРАҒ (' для и Постановка на охран	њ ісключения) іу Пользователі ОК	0 0 0 0 тмена	охрану По охрану По охрану По	и -дообр ильзователь 92 ильзователь 93 ильзователь 94	3. Нажа	ть "ОК"	
	Код ContactID 3401 3401 3401 3401	92 93 94 95	Код ЕРАР ('' для и Постановка на охран	нь исключения) иу Пользователі ОК	1 DV ь 1 Отмена	охрану По охрану По охрану По охрану По	ильзователь 92 ильзователь 93 ильзователь 94 ильзователь 95	(3. Нажат	ть "ОК"	
	Код ContactID 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401	92 93 94 95 96	Код ЕРАГ (⊶ для и Постановка на охран	пь ICKЛЮЧЕНИЯ) IV Пользователі OK WX	1 ОТ Мена Постапорка на Постанорка на	охрану По охрану По охрану По охрану По а охрану По	льзователь 92 льзователь 93 льзователь 93 льзователь 94 льзователь 95 льзователь 96	3. Нажа	ть "ОК"	
	Код ContactID 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3402	92 93 94 95 96 2	Код ЕРАГ (⊶ для и Постановка на охран	іь ісключения) іу Пользователі ОК WX WX PV	1 ОТМена Постановка на Постановка в	охрану По охрану По охрану По охрану По а охрану По а охрану По	льзователь 92 пьзователь 93 пьзователь 93 пьзователь 94 пьзователь 95 пьзователь 96 М Пользователь 96	3. Нажат	ть "ОК"	
	Код ContactID 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3402 3402	92 93 94 95 96 2 3	Код ЕРАГ ('-' для и Постановка на охран	нь ICK ЛЮЧЕНИЯ) IV Пользователі OK VV VV VV PV PV PV	1 Отмена Постановка на Постановка в Постановка в	охрану По охрану По охрану По охрану По а охрану По режиме ДО режиме ДО	ильзователь 92 ильзователь 93 ильзователь 93 ильзователь 94 ильзователь 95 ильзователь 96 М Пользователь 2 М Пользователь 3	3. Нажа	ть "ОК"	
	Код ContactID 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3402 3402 3402	92 93 94 95 2 3 4	Код ЕРАГ ('' для и Постановка на охран	в ссключения) у Пользователя ОК WX PV PV PW PX PX	1 Отмена Постановка на Постановка в Постановка в Постановка в	охрану По охрану По охрану По охрану По охрану По охрану По орежиме ДО режиме ДО режиме ДО	ильзователь 92 ильзователь 93 ильзователь 93 ильзователь 94 ильзователь 95 ильзователь 96 М Пользователь 2 М Пользователь 3 М Пользователь 4	3. Нажа	ть "ОК"	
	Код ContactID 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3402 3402 3402 3402 3402	92 93 94 95 96 2 2 3 4 5 5	Код ЕРАР ('' для и Постановка на охран	в ссключения) у Пользователя ОК WX РV РV РV РV РХ РY Р2	1 Отмена Постановка на Постановка в Постановка в Постановка в Постановка в Постановка в	охрану По охрану По охрану По охрану По а охрану По режиме ДО режиме ДО режиме ДО режиме ДО	ильзователь 92 ильзователь 93 ильзователь 93 ильзователь 94 ильзователь 95 М Пользователь 2 М Пользователь 3 М Пользователь 4 М Пользователь 5	3. Нажа	ть "ОК"	
	Код ContactID 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3402 3402 3402 3402 3402 3402	92 93 94 95 96 2 3 4 5 6	Код ЕРАР ('' для и Постановка на охран	в ссключения) у Пользователя ОК WX РV РV РV РV РX РY РZ	1 Отмена Постановка на Постановка в Постановка в Постановка в Постановка в Постановка в Постановка в Постановка в	а охрану По ихрану По ихрану По ихрану По охрану По охрану По режиме ДО режиме ДО режиме ДО режиме ДО	льзователь 92 льзователь 93 льзователь 93 льзователь 94 льзователь 95 м Пользователь 2 М Пользователь 3 М Пользователь 4 М Пользователь 5 М Пользователь 5	3. Нажа	ть "ОК"	

🔞 Конфигур	ратор Союза v1.17.57	7			_ 🗆 🗙		
Операции							
D 🖫 😫	🖹 😂 🔲 🛛 🗙						
C	Corea						
Союз							
Подключен	Подключение дополнительного оборудования по 232-му интерфейсу						
Параметры TR100 по выходу							
Настройка номеров объектов на номера разделов при передаче по TR100							
Преобразов	Преобразование кодов ContactID в коды EPAF						
Kee Casha			(FDAE ()				
код Сопса	Код ContactID Зона/Пользователь Код EPAF ('' для исключения)						
Лобавить 1 Появилась отредактированная строка Слисок							
Ореобразование кодов ContactID в коды EPAF							
	<u></u>			💠 !Добавить 🛪 !Удалита	•		
	Код ContactID	Зона/Пользователь	ь Код ЕРАЕ	Описание ЕРАF			
	3401	95 🎽	ww	Постановка на охрану Пользователь 95			
	3401 96 WX		wx	Постановка на охрану Пользователь 96			
	3402	1	OV	Постановка на охрану Пользователь 1			
	3402	2	PV	Постановка в режиме ДОМ Пользователь 2			
	3402	3	PW	Постановка в режиме ДОМ Пользователь 3			
	3402	4 PX		Постановка в режиме ДОМ Пользователь 4			
	3402	5 PY		Постановка в режиме ДОМ Пользователь 5			
	3402	6	PZ	Постановка в режиме ДОМ Пользователь 6			
	3402	7	QA	Постановка в режиме ДОМ Пользователь 7			
	3402	8	QB	Постановка в режиме ДОМ Пользователь 8	-		
	,	•		·			
SW:1.0.2.15				ОК Отме			

Обратите внимание!

При редактировании таблицы мы удалили код EPAF (PU) и не добавили назад (не присвоили другому коду ContactID) 2.6.3. После изменений, в таблице преобразования кодов ContactID в EPAF, сохраните таблицу в файле Exel

🔞 Конфигуратор Союза	v1.17.57
Операции	
Создать Считать	1. Нажать "Операции"
Записать Открыть файл	
Сохранить как	ного сворудования по 232-ну интерфенсу
Импорт CID -> EPAF Экспорт CID -> EPAF	2. Выбрать пункт "Экспорт CID->EPAF"
Очистить хранилище	рв на номера разделов при передаче по TR100
Преобразование кодов Сог	itactID в коды EPAF
Код ContactID	Зона/Пользователь Код ЕРАР (' для исключения)
Добавить	Список
SW:1.0.2.15	Подключен Союз подключен

Рисунок №17

💽 Конфигуратор Союза v1.17.57		_ 🗆 ×
Операции		
🗅 🖫 🕞 🖨 🛛 🗙		
Союз		
Подключение дополнительного обс	Сохранить настройки в файл экспорта	
Параметры TR100 по выходу	Папка: 🔁 Общие документы 🔽 🗢 🗈 📸 📰 -	
Настройка номеров объектов на ног	Собщее) Музыка (общая)	
Преобразование кодов ContactID в I	Недавние ВРисунки (общие) документы	
Код ContactID Зона/По Добавить	Горинии стоп 1. Выбрать папку куда нужно сохранить таблицу Оби 2. Дать название файлу Искументы 3. Нажать "сохранить" Мой 3. Нажать "сохранить" Мой 4. Наявание файлу Имя файла: Таблица преобразования (СО в ЕРАF) Сетевое Сохранить Сетевое Имя файла: Таблица преобразования СО в ЕРАF) Сохранить Отмена Отмена	
SW:1.0.2.15	одключен Союз подключен	

Рисунок №18

2.7. Запись конфигурации в Союз

Монфигуратор Союза v1.17.57	
Операции	
Союз	
Подключение дополнительного оборудования по 232-му интерфейсу	
Параметры TR100 по выходу	
Настройка номеров объектов на номера разделов при передаче по TR100	
Преобразование кодов ContactID в коды EPAF	
1. Нажать "Записать конфигурацию в Союз"	
SW:1.0.2.15 Подключен Союз подключен	

Рисунок №19

Конфигуратор Союза v1.17.57	_ 🗆 🗙			
Операции				
Союз				
Подключение дополнительного оборудования по 232-иу интерфейсу				
Параметры ТR100 по выходу				
Настройка номеров объектов на номера разделов при передаче по TR100				
Преобразование кодов ContactID в коды EPAF				
1. После успешной записи конфигурации в Союз, должно появиться окно Конфигуратор Союза Запись конфигурации завершена ОК 2. Нажать "ОК"				
SW:1.0.2.15 Подключен Запись конфигурации завершена				

2.8. После записи конфигурации в Союз, НЕОБХОДИМО сбросить буфер событий Союза

🏨 Конфигуратор Союза v1.17.57	
Операции	
	1. Нажать "Очистить хранилище Союза"
Союз	
Подключение дополнительного оборудования по 232-иу интерфейсу	
Параметры TR100 по выходу	2. В появившемся окне нажать "Да"
Настройка номеров объектов на номера разделов при передаче по TR100	
Преобразование кодов ContactID в коды EPAF	
Преобразов У У	ание кодов ContactID в коды EPAF калить все события из хранилища Союза? Да Нет
SW:1.0.2.15 Подключен	

Рисунок №21