Руководство по эксплуатации

4х канальный сетевой видеорегистратор NVR SNN-404 IP



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возгорания или поражения электричеством, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ВНИМАНИЕ!



Объяснение графических символов

	Молнии со стрелкой внутри равностороннего ромба предназначен для
	предупреждения пользователя о наличии «опасного напряжения» внутри
~	корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы
представлять опасность поражения электрическим током.	
	Восклицательный знак внутри равностороннего ромба предназначен для
	предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по
	эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в документации,
	прилагаемой к изделию.

Пользователи системы несут ответственность за проверку и соблюдение всех федеральных, штатных, местных законов, нормативных актов мониторинга, записи видео и аудио сигналов. Компания не несет ответственность за использование этой системы в нарушении действующего закона и законодательного акта.

1	Вве	едение	9
2	Оп	исание оборудования	5
	1	Передняя панель	5
	2	Задняя панель.	6
3	Had	стройка системы	7
	1	Основной экран	7
	2	ЗВУКОВОЙ ВХОД / ВЫВОД ЗВУКА / РТΖ КОНТРОЛЬ	9
	3	Тревога	9
	4	Состояние записи.	10
4	Hac	стройка камер	11
	1	Быстрый поиск IP-камеры	11
	2	Настройка IP камеры. Нормальный режим	13
	3	Режим RTSP	14
	4	Настройка видео IP Камеры	16
	5	Настройка изображения.	17
	6	Настройка детекции движения.	18
	7	Настройка маски.	18
	8	Настройка аудио	19
5	Hac	стройка записи	20
	1	Режим записи	21
	2	Настройка расписания	22
	3	Настройка почты по расписанию	22
	4	Настройка расписания FTP.	23
	5	Настройка мобильного потока	24
6	Hac	стройка тревоги	25
	1	Настройка тревожных срабатываний	25
	2	Настройка тревожных выходов.	
	3	Настройка тревожных событий	27
7	Cer	гевые настройки	
	1	Настройка IP Адреса	
	2	Настройки РРРоЕ	29
	3	Настройки DDNS	
	4	Настройка почты	
	5	Настройка отправки почты по событию	
	6	Настройки FTP	
	7	Настройки DHCP сервера	34
	8	Настройка переадресации портов (UPNP).	35
	9	Настройки НТТР уведомлений	35
8	Hac	стройка авторизации	

	1	Управление пользователями.	37
	2	Права пользователя	37
	3	Добавить пользователя	38
9	Упра	авление жестким диском (HDD)	
	1	Информация об устройствах	39
	2	Формат HDD	39
10	Наст	ройка системы	40
	1	Обновление программного обеспечения.	40
	2	Настр. Конфигурации.	41
	3	Установка времени	41
	4	Переход на летнее время.	42
	5	Настройка дисплея	42
	6	Настройка монитора.	43
11	Восг	произведение архива	44
	1	Поиск по времени.	44
	2	Поиск по событию.	45
	3	Архивирование	46
	4	Системный журнал.	47
12	Bocr	троизведение с HDD на ПК.	48
13	Прос	смотр и воспроизведение по сети.	53
	1	Настройка IP адреса NVR на компьютере	53
	2	Дополнительные настройки для Internet Explorer	54
	3	Авторизация	56
	4	Просмотр онлайн	57
	5	Воспроизведение по Времени и Событию.	58
	6	Конфигурация	60
	7	Управление пользователем	61
	8	СЕТЬ - Настройка IP	63
	9	CETЬ – PPPoE	63
	10	СЕТЬ – Настройки DDNS	64
	11	СЕТЬ / Почта и FTP	65
	12	СЕТЬ / Настройка сервера DHCP	66
	13	НТТР Уведомления.	66
	14	Другое / Загруженное пользователем	67
	15	Другое / NVR Настройка	67
14	Прил	ложение А: Список рекомендованных HDD	70
15	Прил	пожение В: Часто задаваемые вопросы	73

1 Введение

Возможности:

- •Поддержка 4- IP-камер;
- •Поддержка H.264 / MPEG4;
- •Отображение в реальном времени и воспроизведения;
- •Поддержка двух жестких дисков;
- •Поддержка HDMI видео интерфейс;
- •Поддержка CMS;
- •Аудио резервирование для всех каналов;
- •Графический интерфейс пользователя (GUI);
- •Возможность создать резервную точку копирования удаленно. Пользователь может выбрать любой период времени, чтобы начать процесс копирования удаленно;
- •Возможность поиска по времени, по событию по Ethernet и удаленно;
- •Поддержка просмотра до 4 посетителей единовременно и управления;
- •Поддержка PPPoE / Static / DHCP IP и DDNS;
- •Поддержка Ios и Android.

Технические характеристики

Модель	SNN-404 IP			
Операционная система	Embedded Linux			
Кодек сжатия	H.264			
Видеовыход VGA/HDMI	1 /1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1920*1080)			
Количество каналов	4 IР камеры			
Разрешение записи	1920*1080 (2 Mpix)			
Скорость записи на канал	25 к/с (2Mpix)			
Разделение экрана	1,4			
Настройка изображения	Контраст / Яркость / Насыщенность / Оттенок			
Режим записи	Ручной / Расписание / Тревога			
Тревога	Детектор движения			
Пред запись	1~5 секунды			
Метод поиска	Дата/ Время /Событие			
Язык системы	Русский / Английский			
Тип сети	Статический IP/ DHCP/ PPPoE/DDNS			
Vacacity in an extern	CMS, веб- браузер (IE, Chrome), Iprosecu M.V3/IPmotion			
удаленный просмотр	для смартфонов/планшетов			
Аудио вход	Ø 3,5 мм стерео Jack			
Аудио выход	Ø 3,5 мм стерео Jack			
Число жестких дисков HDD	SATA2 x 2			
Максимальный объем HDD	До 3 Тb			

RAID	Нет
Резервирование на USB	2 порта USB2.0 на передней панели
Ethernet	RJ-45, 10/100/1000 Mbps x1
Питание	DC-12V, 4.16A
Рабочая температура	0 - 45 °C
Допустимая влажность	0~80% RH (без конденсации)
Размеры	115 (Ш) x 175 (В) x 144.5 (Д) мм
Bec	1.6 кг

* В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

2 Описание оборудования.

1 Передняя панель.



Возможности NVR

Nº.	Метка	Операции
1	. ↓	USB разъем / USB разъем для мыши.
2 3 4	Индикаторы	Жесткий диск, запись, питание.
5	\Box	ИК-датчик для дистанционного управления.

2 Задняя панель.



Nº	Метка	Операции
1	Вентилятор	Охлаждение NVR через вентиляционное отверстие
2	Видео выход (VGA)	Подключение VGA Монитора
3	Питание	Адаптер питания (AC 12V/5A) разъем
4	Видео выход (HDMI)	HDMI видеовыход
5	ETHERNET	Разъем RJ-45
6	Аудио вход/ Аудио выход	Вход для микрофона Выход для наушников

3 Настройка системы.

1 Основной экран



Примечание: всплывающее меню можно активировать, перемещая курсор мыши к нижней части экрана живого просмотра.

Меню настройки



- в режиме просмотра, нажмите эту кнопку, чтобы войти в основное

меню. Подробное описание пунктов в других разделах.

КАМЕРА	запись	ТРЕВОГА	СЕТЬ
АВТОРИЗАЦ.	диск	СИСТЕМА	выход

Быстрая настройка — в режиме просмотра нажмите эту кнопку для начала быстрой настройки IP камер и NVR.

Цифрового зум - в полноэкранном режиме, щелкните левой кнопкой мыши на значке и выделите диапазон. Управление осуществляется с помощью мыши, вы можете увеличить изображение в 16х раз. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выйти из этого режима.



РТZ-управление

- в живом режиме просмотра, нажмите эту кнопку для вызова панели

управления РТZ (только для РТZ камер).



Нажмите на значок минимизации тогда окно становится меньше

Наведите указатель мыши и стрелка будет следовать за ним и изменит направление. В этом режиме пользователь может нажать на изображение для управления направлением, не используя при этом панель управления.

Громкость — - нажмите кнопку, и появится регулятор громкости



Автоматическое переключение каналов — нажмите кнопку, чтобы активировать функцию. Интервал переключения можно изменить в настройки изображения к IP камере.

Режим разделения экрана



/ выбор конкретного канала



полноэкранный режим

- для полноэкранного режима - нажав одну из кнопок, вы

измените режим отображения.

Ручная запись — - нажмите кнопку, для активации ручной записи. Этот режим имеет

максимальный приоритет записи.

Воспроизведение из архива



- нажмите эту кнопку, чтобы попасть в меню поиска

записей.

Вешание



- нажмите на нижнюю клавишу для включения или отключения передачи звука на выбранном канале. Вещание может быть применено к нескольким каналам

одновременно.

ЗВУКОВОЙ ВХОД / ВЫВОД ЗВУКА / РТΖ КОНТРОЛЬ 2

Нажмите 🔟 чтобы включить двухстороннее аудио на канале. , чтобы включить звук на канале. Нажмите

Нажмите

для вызова панели управления РТZ на канале.

Если эта функция не поддерживается камерой, вы не увидите соответствующий значок. Вкл/выкл звука в режиме наблюдение, не влияет на звук, записанный в видео, так как настройка записи звука устанавливается в основном меню.

3 Тревога

Есть три типа аварийных сигналов: детектор движения, потеря видео и внешняя тревога и возможные реакции на эти тревоги.

Тревога при обнаружении движения 🐼:

- Экран может быть переключен в полноэкранный режим на канал, на котором произошла тревога.
- Встроенный зуммер может быть активирован.
- Тревожное событие может быть записано в журнале событий.
- Запись может быть отправлена по электронной почте или загружены на FTP сервер.

Тревога по внешнему сигналу 🖳

- Встроенный зуммер может быть активирован.
- Тревожное событие может быть записано в журнале событий.
- Запись может быть отправлена по электронной почте или загружены на FTP сервер.

Тревога при потере сигнала

- Встроенный зуммер может быть активирован.
- Тревожное событие может быть записано в журнале событий.

• CGI команды могут быть отправлены на выделенный сервер по протоколу HTTP.

4 Состояние записи.

Под датой и временем, NVR отображает текущий режим записи:

Расписание - не ведется запись	2012/10/15 MON 13:46:22 X 1%
Расписание – запись по тревоге	2012/10/15 MON 13:46:47 A 1%
Ручная запись остановлена	2012/10/15 MON 13:52:35 1%
Запись по расписанию / Ручная запись	2012/10/15 MON 13:47:14 REC 1%



Настройка камер.



1 Быстрый поиск ІР-камеры.

Нажмите кнопку "Быстрый настройка" и нажмите кнопку "Поиск устройств". NVR будет искать совместимые IP-устройства. Кроме того, нажав на IP-камеру в списке NVR будет импортировать информацию об устройстве на канал автоматически.

Используя коммутатор или роутер, вы можете подключить несколько IP-камер к NVR. IP камера должна быть в одной локальной сети с NVR для того, чтобы подключение было установлено. Если ір адрес NVR является 192.168.1.xxx, то и IP-адрес камеры должен быть аналогичного формата 192.168.1.xxx. Вы можете изменить IP адрес камеры через меню NVR или непосредственно на IP камере.

Так же вы можете зайти в пункт "**Настройка IP камер**" и нажать "Быстрый поиск IP камер". NVR начнет сканирование всех подключенных совместимых IP-камер. Завершив поиск, NVR отобразит их, как показано на рисунке ниже:

				-		
Быстрый поиск IP камер						
			CH			Enab
название камеры	традрес	Dessures				Вил
IP_Camera	192.168.001.200	Редактир	1		Ě	DKJI.
IP_Camera	192.168.001.201	Редактир	1 2	_		вкл.
IP_Camera	192.168.001.202	Редактир	1 3			Вкл.
IP_Camera	192.168.001.203	Редактир	4 4			Вкл.
The second s			1 5			Вкл.
			1 6			Вкл.
	N COMPANY STREET, STRE		1 7			Вкл.
			1 8			Вкл.
			4 9	-1	F	Вкл.
			4 10	-1		Bird
			1 10			- A CALL
Поиск устройств	a 101		Приг	1e	н.	
		/				
						Вь

Было использовано 4 IP-камеры с заводскими настройками, поэтому первые 4 строчки имеют одинаковый IP адрес. NVR опознал камеры, потому что они имеют свои уникальные MAC адреса.

Нажмите на кнопку «Редактир», вам откроется окно настроек:

	Редактировать
Назв-е камеры	IP_Camera
Режим ІР	Статический IP 🔫
ІР адрес	192.168.1.200
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.1.254
DNS1	168.95.1.1
DNS2	168.95.192.1
Порт	80
МАС адрес	00:0F:0D:26:A1:EE

Нажмите на строку **IP-адрес**, где вы можете изменить значение адреса с помощь. Виртуальной клавиатуры. Измените каждый адрес камеры, присвоив ему уникальный адрес (например, на 1 больше). Установите галочку в столбце «**Вкл**» в каждой строке и нажмите на кнопку «**Примен**.», для сохранения настроек. 2 Настройка IP камеры. Нормальный режим.

1234	астроика те камеры
ыстрый поиск	IР камер Модель Норм.режим -
IРадрес	192.168.1.111
HITTP Port	80
Имя польз.	admin
Пароль	*****
Состояние	

Для активации канала установите флаг "Вкл." В "Нормальном режиме" вам надо указать вручную адрес, порт и учетные данные камеры для ее подключения.

"**IP-адрес -** введите IP адрес подключаемого устройства.

Порт - вставить номер порта соединительного устройства. Порт по умолчанию: 80

Пользователь - введите имя пользователя для подключения устройства.

Пароль - ведите пароль подключаемого устройства.

Нажмите на "Связь с IP Кам", чтобы проверить статус ір камеры, он будет отображаться в строке "Состояние".

Примечание: если камера подключенна через протокол ONVIF, возможно поддержка не всех функций, в том числе PTZ управления.

3 Режим RTSP.

1234	
Еыстрый поиск І	Ркамер Модель Режим КТУР
⊠Вкл.	
Падрес	192.168.1.111
RTSP Port	80
Имя польз.	admin
Пароль	****
RTSP DYTE 1	
RUSP Dyrb 2	
	Овязь с ТР кам

В режиме RTSP, NVR получает видео поток по указанному RTSP пути, в связи с этим возможно только просмотр и запись видео. Другие функции, как обнаружение движения не поддерживаются.

Ведите IP-адрес, порт, имя пользователя и пароль, RTSP путь для подключаемого устройства к NVR. Информацию о IP камере вы можете найти в ее инструкции.

Нажмите "Связь с IP кам." чтобы проверить состояние соединения.

		Настройка Видео
Ha	астройка IP камеры	Видео Система: РАL
1234		Настройка 1 Потока
	\	🖲 Основной 🛛 🔘 Расширенный
ыстрый поиск 1	Ркамер Модель Режимктэр -	Разрешение: 1280х800 💌
⊠Вкл.		Качество: Обычное 💌
IРадрес	192.168.1.111	Частота Кадров Видео: 30 FPS 💌
RTSP Port	80	Формат Видео: Н.264 💌
Имяпольз	admin	Путь RTSP: ex:rtsp://IP Address/ Audio:G.711
	****	Настро йка Потока 2
пароль		🖲 Основной Режим 🖉 Расширенный Режим 🔘 Disabled
RUSP LLYTE 1		Разрешение: 640х480 💌
RTSP ILYTE 2		Качество: Обычное 💌
	Связь с IP кам.	Частота Кадров Видео: 30 FPS 💌
		Фортият Видео: JPEG 💌
	Сохранить Отмена	Пусть RTSP: y2 ex:rtsp://IP_Address/v2 Audio:G.7
		Режим ЗGPP

Примечание: При выборе режима RTSP, убедитесь, что суб-потоком установлено разрешение

камеры VGA (640х480), иначе вы будете получать сообщение об ошибке при попытке подключения к камере.

Примеры некоторых настроек RTSP:

DTCD 1	RTSP 2	
KISP I	(IP Cam	Deckyry men
(IF Саш і лавный	Второстепенный	гезультат
поток)	поток)	
		NVR принимает потоковое 1920х1080 в
1020 v 1080	640 x 480	режиме одиночного просмотра канала и
1920 X 1080	040 x 400	640х480 для потокового в режиме
		разделенного экрана.
		Сообщение об ошибке: "Ошибка
		Второстепенного потока с разрешением!
		Пожалуйста, измените IP камеру."
1920 x 1080	Нет	NVR принимает потоковое 1920х1080 как для
1920 x 1080	1101	единого отображения канал и режиме
		разделенного экрана. Тем не менее, он может
		только принимать разрешение 640х480 для
		разделенного экрана, поэтому выдает ошибку.
		NVR принимает потоковое 640х480 для
640 x 480	Нет	одного режима просмотра каналов и в режиме
		разделенного экрана
		NVR принимает потоковое 640х480 для
Нет	640 x 480	одного режима просмотра каналов и в режиме
		разделенного экрана.
		NVR принимает потоковое 640х480 для
640 X480	1920 x 1080	одного режима просмотра каналов и в режиме
		разделенного экрана.
		Сообщение об ошибке: "Ошибка
		Второстепенного потока с разрешением!
		Пожалуйста, измените IP камеру."
1920 x 1080	1920 x 1080	NVR принимает потоковое 1920х1080 как для
1)20 A 1000	1720 A 1000	единого представления канал и режиме
		разделенного экрана. Тем не менее, он может
		только принимать разрешение 640х480 для
		разделенного экрана, поэтому выдает ошибку.

4 Настройка видео ІР Камеры.

Разре	ешение					
Часто	ота кадр	DB				
CH01	х сн	02 X	СНОЗ	x	CH04	×

Разрешение - выберите в раскрывающемся списке разрешение, чтобы изменить разрешение устройства.

Качество - выберите в раскрывающемся списке, чтобы изменить качество изображения. Для H.264 IP камер разрешением выше 1 Мріх, варианты поддержки «1, 2, 4, 6 или 8 Мбит/с». Для H.264 IP камер разрешением менее 1 Мріх, варианты поддержки «256 Кбит/с, 512 Кбит/с, или 1, 1.5, 2 Мбит/с». Для MPEG IP камер, варианты разрешения поддерживаются "низкий, средний, стандарт". (Высокое разрешение опция "стандарт" зависит от производительности IP Кам) **Частота кадров** - нажмите на раскрывающийся список для изменения частоты кадров.

5 Настройка изображения.

Отображение		
Наименование	CH01	
Пауза переключ	0	05
Контраст		
Brightness		
Оттенок		
Насыщенность		
Резкость		
Режим день но	ЯЪ	

Отображение - используйте мышь, чтобы включить или отключить отображение камеры на экране.

Наименование - используйте мышь и виртуальную клавиатуру, чтобы установить название IP камеры.

Контраст - Нажмите ◄ или ► для изменения значения, диапазон от 0 до 255.

Яркость - Нажмите ◄ или ► для изменения значения, диапазон от 0 до 255.

Оттенок - Нажмите ◄ или ► для изменения значения, диапазон от 0 до 255.

Насыщенность - Нажмите ◄ или ► для изменения значения, диапазон от 0 до 255.

Резкость - Нажмите ◄ или ► для изменения значения, диапазон от 0 до 15.

Режим день/ночь - Нажмите ◄ или ► для изменения значения, диапазон от 0 до 99 сек.

6 Настройка детекции движения.

Задержка реле	
Паузавуммера	
Вона 1 Чувствительность	Настройка зоны
Вона 2 Чувствительность	Настройка зоны
Вона З Чувствительность	Настройка зоны

Задержка реле - нажмите ◀ или ► изменить реле по времени или отключить функцию реле. Пауза зуммера - нажмите ◀ или ►, чтобы изменить время зуммера или отключить функцию зуммера.

Нажмите кнопку "**Настройка зоны**" и выделите область для обнаружения движения. Вы можете задать 3 области. Выберете "**Выход с сохранением**" для сохранения и завершения настройки зоны.

Чувствительность - нажмите ◀ или ► для изменения чувствительности зоны движения. Выберите "Включить все", чтобы создать глобальную зону обнаружения движения. Выберите "Очистить все", чтобы очистить область текущего цвета.

Выберите "Выход без сохранения", чтобы вернуться в меню настройки движения, без сохранения изменений.

7 Настройка маски.



Маскирование области не будет отображаться, как в режиме реального времени, так и в режиме воспроизведения записи. Активируйте нужную зону, нажмите "**Настройка зоны**" для выделения области.

После выбора области, щелкните правой кнопкой мыши, выберите "Выход с сохранением" для завершения настройки зоны.

Выберите "Включить все", чтобы создать создания глобальной маскировки.

Выберите "Очистить все", чтобы очистить область текущего цвета.

Выберите "Выход без сохранения", чтобы вернуться в меню настройки маски, без сохранения изменений.

8 Настройка аудио.

Установите галочку на канале, для записи звука.

	Настрої	іка аудио	
СН01	⊻СН02	СНОЗ	⊠СН04
		R	
		Сохранить	Отмена



ЗАПІ	ИСЬ
Задержка зуммера	₹ 30) сек
Время предтрев. записи	₹ 30 сек
Режим записи	Ручной
Настройка мобильного по	отока

Пред/Пост тревожная запись

Задержка зуммера (*Ошибка перевода*) – предварительная запись. Запись начнется до момента срабатывания тревоги. Вы можете установить значение 30 сек.

Время предтрев. Записи (*Ошибка перевода*) – пост. тревожная запись. Запись после момента срабатывания тревоги. Вы можете установить значение до 30 сек.

Если вы установите 5 секунд для предварительной записи и 5 секунд после сигнала тревоги, длина записи по тревоге будет всего 10 сек.

1 Режим записи.

		DAIINCD		
3	адержка зуммера		₹ 30) co	ек
В	ремя предтрев. за	писи	₹ 30) co	ек
P	ежим записи		Расписан	ие
3	апись по тревоге к	ан	Канал трев	оги 🔽
	Настрока распи	сания		S
	Настройка поч	чты		
	Настройка F	ГР		
Ha	стройка мобильно	ого потока		
				Contract of the second s

Режим записи будет применен ко всем каналам одновременно. При записи, запись NVR как основного, так и потокового видео IP камеры. С помощью выпадающего списка, можно переключиться в режим записи: по тревоге, по расписанию или вручную.



2 Настройка расписания.



Выберите "Пост запись" (красный) / "Трев.зап." (желтый) / «Нет записи» (зеленый), а затем укажите промежуток времени в календаре. Тип "Трев.зап" включает в себя все типы записи по тревоге.



3 Настройка почты по расписанию.

Выбор времени, означает, что запись будет отправлена на почту.

"Нет почты" - письмо не будет отправлено, даже если сработает тревога.

"**Тревога**" – письмо будет отправлены при срабатывании тревожного входа на IP камере.

"Движение" – письмо будет отправлены при срабатывании детектора движения на канале.

"Bce" - письмо будет отправлено при срабатывании тревожного входа или детектора движения.

Длина записи видео в соответствии с настройками "**Предварительная Запись по тревоге**" или "**Пост-Запись по тревоге**".



4 Настройка расписания FTP.

Выберите время, когда записанное видео будет загружаться на FTP сервер по тревоге. "**Нет FTP**" - файлы не будут отправлены, даже если сработает тревога.

"**Тревога**" – файлы будут отправлены при срабатывании тревожного входа на IP камере.

"Движение" – файлы будут отправлены при срабатывании детектора движения на канале.

"Bce" - файлы будет отправлено при срабатывании тревожного входа или детектора движения. Длина записи видео в соответствии с настройками "Предварительная Запись по тревоге" или

"Пост-Запись по тревоге".

5 Настройка мобильного потока.

Выберите "Вкл" для записи потокового видео для мобильного просмотра.

Настройка і	мобильного
Мобильная запись	Вкл
	R
	Сохранить Отмена



Настройка тревоги.



1 Настройка тревожных срабатываний.

Автопереключ. по трев.	Выкл.
Потеря видеосигнала	Выкл.
Цифровой вход	Выкл.
Температура предупреждения HDD	Выкл.

Автоматическое переключение по тревоге - с помощью выпадающего списка, можно выбрать режим: выкл., полный экран или разделенный экран. При поступлении сигнала тревоги, экран переключится в полноэкранный режим или разделенный экран на 4 канала. **Потеря видеосигнала** - при обнаружении потери видеосигнала, произойдет тревога.

Цифровой вход - при получении сигнал тревоги с тревожного входа DI, произойдет тревога. **Температура предупреждения HDD** - При превышении температуры HDD значения "**Предельная температура HDD**" произойдет тревога.

2 Настройка тревожных выходов.

Настр. трев	3. Быходов
Время звучания зуммера	
Тревожный вход	€ 05 € сек
Потеря видеосигнала	₹ 05 рсек
	Сохранить Отмена

В этом разделе вы можете установить время звучания зуммера по тревоге.

Тревожный выход – время активации зуммера при срабатывании внешней тревоге на IP камере, значение от 5 до 99 сек.

Потеря видеосигнала - время активации зуммера при потере видео сигнала, значение от 5 до 99 сек.

3 Настройка тревожных событий.



Вы можете активировать 7 тревожных событий которые будут записываться в журнал событий. Событие потеря видеосигнала (ошибка nepeвoda) – информация о включении питания на NVR.

Потеря видеосигнала – информация о потери видеосигнала.

Событие запись – информация о начале записи.

Цифровой вход события – информация об активации тревожного входа на IP камере.

Событие питание выкл – информация о выключении питания на NVR.

Событие детекция движ. – информация об активации детектора движения

Событие стоп записи – информация об остановке записи.





1 Настройка IP Адреса.

Наст	ройка ТР адреса DHCP
Режим IP	Статический IP
[Радрес	192.168.1.220
Часка подсети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.1.254
DNS1	168.95.1.1
DNS2>	168.95.192.1
Порт Web	80

Режим IP - нажмите в выпадающем списке, чтобы изменить вид IP адреса Статический IP или получение по DHCP.

IP Адрес - установите IP адрес вручную.

Маска сети - задайте маску подсети, по умолчанию 255.255.255.0.

Шлюз - установите Шлюз сети.

DNS1 и DNS2 - Ведите DNS1 и DNS2, который предоставил провайдер.

Веб порт - установите порт для доступа к NVR через веб-браузер по HTTP. По умолчанию 80.

2 Настройки РРРоЕ.

Настройн	a PPPoE
PPPoE	Выкл
Имя польз.	Вкл.
Пароль	
re-Password	*****
Состояние	IDLE
Отпр. mail после набора	Выкл
Тема письма	NVR is dialed
	Сохранить Отмена

Настройка РРРоЕ - выберете включения или отключения режима РРРоЕ.

Имя пользователя - введите имя пользователя, который предоставил провайдера.

Пароль - введите пароль, который предоставил провайдер.

Подтверждение пароля - введите пароль еще раз для подтверждения.

Состояние - показывает текущее состояние РРРоЕ соединения.

Отправка письма после набора - щелкните в раскрывающемся списке, чтобы включить или отключить функцию.

Тема письма - укажите тему письма.

3 Настройки DDNS.

DDNS вкл.	•
DDNS сервер	dyndns.org 🗸 🗸
Доменное имя	
/мя польз.	
Тароль	
Інтервал обновл.	1440
остояние	IDLE

DDNS Вкл - активируйте функцию DDNS.

DDNS Сервер - щелкните на раскрывающийся список для выбора сервера DDNS.

Доменное имя - укажите зарегистрированное доменное имя.

Имя пользователя – укажите имя пользователя, зарегистрированное на сервисе DDNS.

Пароль - укажите пароль от сервиса DDNS.

Интервал обновления – укажите период времени для обновления IP-адреса.

Статус - состояние DDNS.

Обновление: Обновление информации.

Idle: универсальное.

DDNS зарегистрирована успешно, осуществляется вход http://<username>.ddns.camddns.com:

Регистрация прошла успешно.

Обновление не удалось: Имя уже зарегистрировано.

Обновление не удалось: Пожалуйста, проверьте соединение с интернетом.

4 Настройка почты.

Вкл.	4	Событие по почте
Mail сервер		
SMTP порт		25
Имя пользов	ателя	
Пароль		
e-mail ornpa	вителя	
e-mail получа	теля	
e-mail скрыт		
Тема письма		ALARM TRIGGER!
Безопасное		INCETLS SSL
		Tec

Включить - Установите галочку на «Вкл» и выберите нужное вам событие.

Mail Сервер - адрес почтового сервера.

SMTP Порт - порт почтового сервера SMTP, по умолчанию 25.

Имя пользователя - имя пользователя, на почтовом сервисе(yandex, mail и др).

Пароль - пароль пользователя, на почтовом сервисе(yandex, mail и др).

Email отправителя - адрес почты с которой будет отправляться письмо.

Email получателя - адрес на который будет прислано письмо.

Тема письма - тема письма при отправке почты.

Безопасное соединение – вы можете установить тип шифрования SSL и TSL.

5 Настройка отправки почты по событию.



Тревога / Движение - посылает видео уведомления по электронной почте по тревоге и / или при обнаружении движения.

Включение - уведомление по электронной почте, когда NVR включается или перезагружается.

Начать запись - уведомление по электронной почте, когда NVR начинает запись.

Ошибка Записи - уведомление по электронной почте, при ошибке записи.

Потеря видео - уведомление по электронной почте, когда изображение пропадает, или подключение к Интернету будет утеряно.

Загрузить по умолчанию - уведомление по электронной почте, когда NVR пользователь установит настройки по умолчанию.

6 Настройки FTP.

Ha	астро	йка FTP	
Вкл.		Птревога	Движение
FTP сервер			
Имя пользователя			
Пароль			
Порт FTP	8	21	
Путь		/ALARM/	
			Тест
		Сохранить	Отмена

Вкл. – активируйте функцию отправки видео файлов на FTP сервер.

"Тревога", чтобы загрузить видео на FTP сервер срабатывании тревожного входа на IP камере.

"Движение", чтобы загрузить видео на FTP сервер, когда сработает датчик движения.

FTP-Сервер - адрес FTP-сервера.

Имя пользователя - имя пользователя, для авторизации на FTP сервере.

Пароль - пароль пользователя, для авторизации на FTP сервере.

Порт FTP - номер порта передачи файлов, значение по умолчанию 21.

Путь – путь на рабочую папку на FTP сервере.

7 Настройки DHCP сервера.



Вкл - используйте флажок, чтобы вкл / откл функцию DHCP сервера на NVR. Когда функция активирована, NVR будет назначать ір адреса подключенным устройствам.

Начальный IP адрес - используйте виртуальную клавиатуру, чтобы ввести начальный адрес диапазона адресов DHCP сервера.

Конечный IP адрес - используйте виртуальную клавиатуру, чтобы ввести конечный адрес диапазона адресов DHCP сервера.

Период - нажмите ◀ или ► для изменения времени аренды DHCP адреса.
8 Настройка переадресации портов (UPNP).



Вкл. - используйте флажок, чтобы вкл / откл функцию UPNP.

Внешний порт НТТР - используйте виртуальную клавиатуру, чтобы ввести внешний порт НТТР.

9 Настройки НТТР уведомлений.

включить НТТР Сервер	
НТТР Порт	0
Логин Пароль	
НТТР Шлюз	
	R.

Включить - используйте флажок, чтобы вкл / откл НТТР Уведомление. Эта функция позволяет

пользователям создавать команды к серверу НТТР. Сервером может быть любое устройство.

При любом тревожном событии, NVR отправляет ряд команд на этот сервер.

НТТР Сервер - ведите IP-адрес сервера.

НТТР Порт - ведите порт используемый сервером, для протокола НТТР.

Логин - ведите имя пользователя на сервере.

Пароль - ведите пароль пользователя на сервере

НТТР Шлюз – введите текст команды для отправки на сервер (CGI).



Форматирование жесткого диска - используйте флажок, чтобы вкл / откл функцию авторизацию при форматировании HDD. Если эта функция включена, пользователь должен ввести пароль при выполнении форматирования HDD.

Анонимный доступ - используйте флажок, чтобы вкл / откл авторизацию анонимным пользователем. Если включить эту функцию, пользователю не придется вводить имя пользователя / пароль и при просмотре изображения в реальном времени, и через веб-браузер. Защита паролем - используйте флажок, чтобы вкл/откл защиту паролем.

Блокировка клавиатуры - используйте флажок, чтобы вкл / откл работу панели управления, которая находится в правой части Онлайн просмотра. Панель управления не работает, когда пользователь не авторизован.

Авто-выход - используйте флажок, чтобы вкл / откл функцию, система будет автоматически блокировать NVR при выходе из меню.

1 Управление пользователями.

Администратор может настраивать разрешения пользователям и управлять возможностями пользователя.



2 Права пользователя.

Используйте мышь для установки галочки, чтобы изменить права.

нет 1	равление пользоват	елями
Имя польз.	admin	
Пароль	*****	
Подтвержд. парол	. *****	
Авториз.по сети	Запись Вкл/Выкл	Архивир.
Воспр/События	✓PTZ	Инастр.меню
Иастр. камер	Иастр. записи	Инастр. трево
Иастройка сети	✓Настройка HDD	
		мотра по сети:

3 Добавить пользователя.

После нажатия на кнопку «Доб.польз», появится страница настроек. Администратор может распространять полномочия и разрешения для нового пользователя.

авление пользоват USER2 Ининини Запись Вкл/Выкл УРТ2	Гелями Папана) Папана) Гархивир.
USER2 Половителия Половителия Мапись Вкл/Выкл УРТ2	налана) Напана) ∭Архивир.
Солонияния Солонияния Маапись Вкл/Выкл ЙРТZ	нация) Пация ∭Архивир.
и Каланината ⊠Запись Вкл/Выкл ⊠РТZ	А КОЛО ∭Архивир.
МЗапись Вкл/Выкл МРТZ	Архивир.
⊠PTZ	
	⊠ Настр.меню
Инастр. записи	Инастр. тревог
🗹 Настройка HDD	⊠ Сист.настр.
я воспроизв. и просм	«огра по сети:
	Сохранить Отмен
вление жестким	1 диском (HDD)

Режим пере	езаписи		A	a 🔫
Авто удале	ние		He	
Информ. о	накопит	еле		
Сормати	Posarsm			
	8			

Режим перезаписи - выберите "ДА" чтобы активировать функцию замещения старых данным новыми при заполнении диска. Выберите "Выкл" и NVR прекратит запись данных на жесткий

диск, когда жесткий диск заполнится. При этом вы можете установить "Предупреждение о заполнении", значения 20%, 15%, 10% или 5% от емкости HDD. Когда место на жестком диске меньше заданного, зуммер подает звуковой сигнал.

Авто удаление - выберите "Вкл" для активации режима автоматического удаление записей старше указанного значения во "**Время хранения**", значения от 1 до 30 дней.

1 Информация об устройствах.

В данном разделе указана информация о подключенных накопителях USB.

		Tenn. Craryc
	2	
писок USB устро	йств	
Нет		

2 Формат HDD.

Имя польз.

Введите имя пользователя и пароль при выполнении функции форматирования жесткого диска.



СИ	СТЕМА
Имя NVR	NVR-04
ID NVR	₹ 00
Язык	Русский
Формат даты	DD-MM-YYYY
Версия	N1114-SI1.0.11_1175
Обновление ПО	Настр. конфигурации
Настройка времени	Летнее время
Отображ. на дисплее	Настройка монитора
Перезагрузка	Автопоиск
	Сохранить Отмена

Имя NVR - используйте виртуальную клавиатуру, чтобы ввести имя NVR.

NVR ID - используйте ◀ или ► чтобы настроить NVR ID для управления с ПДУ. Значение настройки от 0 ~ 32.

Язык - с помощью выпадающего списка, можно изменить язык меню NVR.

Формат даты - с помощью выпадающего списка, можно изменить вид отображаемой дат. Есть три режима: DD / MM / YYYY, YYYY / MM / DD и MM / DD / YYYY.

Версия – информации о версии прошивки NVR.

1 Обновление программного обеспечения.

Подключите Flash USB с новой версией прошивки (формат Flash USB в FAT 32) и нажмите кнопку «Обновление ПО». Обновление прошивки начнется автоматически.

Версия	N1114-SI1.0.11_1175
Статус	
Прогресс	
	*
Обновлен	ие по

2 Настр. Конфигурации.

Вы можете отметить пункты для установки заводских настроек. Пользователь может также сбросить настройки на USB flash диск или восстановить их с резервного USB диска.

Инастр. камер	Настройка изображения
☑Настр-ка дет.движ.	Инастр. записи
И Настройка тревоги	И настройка сети
И настройка авториз.	🗹 Настройка HDD
Инастройка системы	
	•
агрузить настройки у	умолчанию
Загрузка конфиг.	изUSB

3 Установка времени.

Вы можете вручную установить Дату / Время или указать часовой пояс и NTP сервер синхронизации времени.

	Настройк	а времени
19 80 10 1 17 1 24 2	11 2013 H BT CP 4T NT C5 1 2 4 5 6 7 8 9 1 12 13 14 15 16 8 19 20 21 22 23 5 26 27 28 29 30	19/11/2013 15:40:05 Время 15): (39): (52) Синхр.
Настр Вкл. ⊠	ойка NTP NTP Сервер pool.ntp.org	Часовой пояс Время обновления GMT+04:00 ▼ 24 ▼ Синхр.
		Сохранить Отмена

4 Переход на летнее время.

Нач. месяц	Неделя	День	Часы
	NO.1 V	вторник -	00:00
ФЕВРАЛЬ -	NO.1 V	ПЯТНИЦА	00:00
Смещение			
T0.30 Y	-3		

Вы можете активировать автоматический переход на летнее время и обратно. После завершения настройки, нажмите кнопку «Сохранить», чтобы применить настройки.

5 Настройка дисплея.

Используйте мышь, чтобы выбрать варианты отображения информации на основном дисплее «Дата и время», «Информация о записи», «Наименование камеры» и «IP Адрес».

Отооражение на д Дата и время	исплее
Информация о за и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	писи
✓ паименование ка ✓ IP адрес	меры
	₽.

6 Настройка монитора.

Пользователь может использовать ◀ или ► для настройки параметров монитора: "Яркость", "Контраст", "Оттенок" и "Насыщенность".

Вы можете выставить "**Разрешение**" экрана, пожалуйста, убедитесь, что ваш монитор поддерживает это разрешение и частоту кадров. Если разрешение было выбрано не совместимое с ЖК-монитором, система автоматически отменить последние изменения.

H	астройка моци	TODO
	aciponia nonn	гора
Яркость		₹ 50
Контраст	Ň	1 50
Оттенок	1024x768	50
Насыщенност	ь 1280x720	- 50
	1280x1024	
Daapamauna	1920x1080P@60	Сорос
газрешение	1920x1080P@30	A
	1920x1080P@25	
	1920x1080P@24	
	1920x1080I@60	
	1920x10801@50	охранить От







Поиск по времени.

Выберите Начало воспроизведения, а затем нажмите на кнопку для воспроизведения записанных данных. Если период времени содержит записанные данные, отрезок времени, будет красным.

Врем.поиск				
19 11 (2013) 12 12 34 67 89 10111213141516 1718 1920212223 24 252627282930 30 036 369 1	 4 16 4 01 4 02 Старт воспр. Вр. начала записи 01/11/2013 15:14:27 Вр. конца записи 19/11/2013 16:05:06 2 15 18 21 23 			
	40 50 59			

Резервная запись

- в режиме воспроизведения нажмите эту кнопку для резервной

записи на диск USB flash диск. Нажмите эту кнопку снова, чтобы закончить резервного копирования.





нажмите эту кнопку для регулирования громкости.

Примечание: При воспроизведении, звук включается только на полноэкранном режиме!

Управления дисплеем / полноэкранный режим — в режиме воспроизведения используйте, чтобы переключаться между каналами камер.

Цифровой Zoom - в полноэкранном режиме, щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выбрать диапазон, чтобы увеличить или уменьшить изображение. Пользователи могут щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы отключить эту функцию. (ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью мыши управлять цифровым зумом, изображение может увеличено до 16х).

Запись и управление воспроизведением



2

Поиск по событию.

Вы можете выбрать в журнале событие, для начала его воспроизведения. Кроме того, пользователь может нажать «Фильтр. событий», чтобы выбрать конкретный тип события.

			noo
001	19/11/2013 15:58:19	 REC START	HDD1
002	19/11/2013 10:14:32	 PWRON	HDD1
003	12/11/2013 13:00:00	PWROFF	HDD1
004	12/11/2013 12:13:51	PWRON	HDD1
005	01/11/2013 16:15:00	PWR OFF	HDD1
	01/11/2013 15:37:17	REC START	HDD1
		REC START	HDD1
			HDD1
раниг	ıa ()	【	01
Рильтр	событий Арх-ть		Выхол

Тип события	
🗹 Питание вкл.	Питание выкл
Потеря видеосигнала	Детекция движения
⊴Запись	Остановка записи
🗹 Цифровой вход камеры	
Канал события ⊠СН01 ⊠СН02 ; HDD NO.	ИСН03 ИСН04
HDD 1	

3

Архивирование.

После нажатия на кнопку резервного копирования, вы можете использовать выпадающий список для выбора устройства хранения данных. Нажмите на кнопку "**Арх-ть**", чтобы начать резервное копирование.

	Апуин	INORAUM	-	
	прливи	ровани	6	
р. начала запис	и 01	/11/2013	3 15:14:27	7
вр. конца записи	19	9/11/2013	3 16:05:06	5
/стройство: Ном	ер া 🔻	Сво	бодно:	
Вр. начала 📢 19 🕽	/ (11),	12013	(16) :	05):4
Вр. конца 🚺 🧃	/ (11)	42013	16 ;	05):4
Размер архива:				
Выбрать канал 👖				
	CHOL	MCHUZ	MCH US	MCH 04
		R		
		4		
Проверка уст	p.	ķ		

По времени - нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать начальное и конечное время копирования.



Системный журнал содержит все системные записи. Максимальное количество записей 2000.

	Системный журна.	Л
NO. Время	Событие	
Страница	X	01 🕨
	Anver	N

После нажатия кнопку «Фильтр записей» вы сможете отфильтровать интересующие вас события

Фильтр	записей
Вход в систему с консоли	⊠ Удаленный вход
Добавить пользователя	Уудалить пользователя
Форматирование HDD	✓HDD заполнен
Загрузки значений по умолчанию	✓Загрузка конфигурации из USB
PPPoE IP	DHCP IP
🗹 Ошибка записи	Локальное резервное копирован
Удаленное резервное копировани	6
•	Сохранить Отмена
	Charlester, sheetheddinger

После завершения резервного копирования, используйте программу **D6Viewer**, чтобы открыть файл журнала, она скопируется на USB flash диск автоматически.

12 Воспроизведение с HDD на ПК.

Рекомендуемые системные требования к ПК

<u>Процессор</u>: Intel P4 2.8G <u>Опер.память</u>:512MB или выше <u>Видео</u>:64MB или выше <u>Разрешение VGA</u>:1024 x 768 <u>ОС</u>: Windows XP / 2000 или выше <u>Пропускная способность сети</u>: Скорость загрузки 256 кбит или выше

Просмотр HDD

Подключите HDD от NVR к ПК.NVR HDD использует файловый формат Linux, так что система Windows не может его прочитать. Пожалуйста, используйте программное обеспечение "Ext2Fsd", чтобы назначить букву диска на жесткий диск. "Ext2Fsd" находится в прилагаемом компакт-диске или может быть загружен из Интернета. Запустить Ext2Fsd, и оно обнаружит все диски, подключенные к компьютеру. Щелкните правой кнопкой мыши на NVR HDD и выберите "Изменить букву диска".

le <u>E</u> dit <u>T</u> o	ols <u>H</u> elp							
Volume	Туре	File system	Total size	Used size	Codepage	Physi	ical object	
🥪 (C:)	Basic	NTFS	58 GB	47 GB		\Devia	ce\HarddiskVo	lume1
🥪 (D:)	Basic	NTFS	90 GB	80 GB		\Devia	ce\HarddiskVo	lume2
🥪 (F:)	Basic	EXT3	460 GB	402 GB	utf8	\Devia	ce\HarddiskVo	lume9
🥯 (G:)	Basic	EXT3	4875 MB	201370 Fret2 Mana		E2	e\HarddiskVo	lume10
\$	Basic	SWAP	125 MB	Chan on Dr	nius Lattar	EA.	e\HarddiskVo	lume11
📙 (E:)	Basic	FAT	249 MB	Change Di	ive Letter	P4	e\Warddisk1\I)P(1)0-0-
				Flush Cach	ne to Disk	F11		
			IIII	Change Pa	rtition Type	F12		1
	Туре	File system	Total size	<u>C</u> opy to C	lipboard		on type	
DISK 0				Reload and	l Refresh	F5		
(C:)	Basic	NTFS	58 GB	1010000 0010	. Horiout	120	NTFS	
(D:)	Basic	NTFS	90 GB	Show Prop	erties	F6	NTFS	
DISK 1				Service Ma	anagement	F7		
(E:)	Basic	FAT	249 MB	Ext2Fsd St	tatistics	F8		
				Remove D	ead Letters	F9		
(F·)	Basic	EXT3	460 GP	402 GP	utf8	Linuw		
(G-)	Basic	EXT3	4875 MB	381 MB	uff8	Linux		
100710	Basic	SWAP	125 MB	125 MB		Linux	swap	

Нажмите "Add"



Назначьте букву жесткого диска, затем нажмите кнопку "OK", так чтобы HDD получив букву диска и мог быть распознан операционной системой.

Enter or select a new drive lettter :	F:	~
Which way to mount:		
Mount via DefineDosDevice, will be	lost after reboot	
Automatic mount via MountMgr. Ex mountpoints when it detects disk cha Ext2Mgr. Removable (like USB) dis method.	t2Mgr will assigr nges. Must NOT ks are recommen	1 or remove close ded to use this
Create a permanent MountPoint via this method for fixed disks. We need HKLM'System/CurrentControlSet/C Session Manager/DOS Devices	Session Manager. . create a new iter ontrol\	. It's better use n in registry:
Can	cel	OK

В режиме просмотра HDD, выберите жесткий диск NVR для загрузки видео файлов с жесткого диска.

Воспроизведение файла

Откройте D6Viewer. Используйте режим Overlay может улучшить производительность системных ресурсов.

u∰ D6¥iewer	_ □ 🛛
File About	
HDD Play V File Play Exit	File(*.haX) File Select Open
<u>BH7 6000/07/01/000000</u> EH3 <u>6000/07/01/000000 EH3 6000/07/01/000000</u> EH10 <mark>6000/07/01/000000 EH13 6000/07/01/000000</mark>	PlayBack
Ch 13 (000/01/01_00:00:00 Ch 14 (000/01/01_00:00:00 Ch 15 (000/01/01_00:00:00 Ch 16 (000/01/01_00:00:00 Ch 17 (0000/01/01_00:00:00 Ch 18 (0000/01/01_00:00:00 Ch	Coom
	Backup CH01 Save AVI
	Open Log SnapShot
<u>En 23 0000/01/01_00.00.00 En 28 0000/01/01_00.00.00 En 21 0000/01/01_00.00.00 En 28 0000/01/01_00.00.00 En 30 0000/01/01_00.00.00</u>	Time Search Event Search
EHST (000001701_000000) EHS2 (000001701_000000) EHS3 (000070701_000000) EHS4 (000001701_000000) EHS5 (000070701_000000) EHS3 (000001701_000000)	Full Screen Play Audio 1 9 25 4 16 36 Lenguage English •

1. Вы можете использовать D6Viewer, чтобы открыть один резервный файл видео. В режиме воспроизведения, выберите "Открыть".

2. Выберите путь к НАХ файлам.



3. Нажмите на значок воспроизведения для просмотра видео или паузы.

Поиск по времени

Выберите дату и время и нажмите кнопку «Time search» для поиска по времени



Поиск по событию

После нажатия на кнопку "**Event search**", он будет отображать все события, которые были сохранены в HDD .

🗤 Event				
Num	Channel	Time	Туре	^
1	255	2008/02/25_09:53:29	POWER ON	
2	255	2008/02/25_09:53:38	POWER ON	
3	255	2008/02/25_09:54:56	POWER ON	
4	255	2008/02/25_09:56:09	POWER ON	
5	255	2008/02/25_09:58:05	POWER ON	
6	255	2008/02/25_10:02:45	POWER ON	
7	255	2008/02/25_10:13:05	POWER ON	
8	255	2008/02/25_10:15:33	POWER ON	
9	255	2008/02/25_10:35:06	POWER ON	
10	255	2008/02/25_10:37:42	POWER ON	
11	255	2008/02/25_10:47:21	POWER ON	
12	255	2008/02/25_10:49:25	POWER ON	
13	255	2008/02/25_10:51:11	POWER ON	
14	255	2008/02/25_10:54:16	POWER ON	1
15	255	2008/02/25_10:58:08	POWER ON	
16	255	2008/02/25_11:00:02	POWER ON	
17	255	2008/02/25_11:04:15	POWER ON	
18	255	2008/02/25_11:05:35	POWER ON	
19	255	2008/02/26_10:28:44	POWER ON	~

Журнал

Нажмите, «System log» чтобы проверить записи журнала.

🙀 Syste:	_ 🗆 🛛		
No.	Time	Event	^
1	2012/05/31_14:31:28	Remote login by admin	
2	2012/05/31_14:31:25	Remote login by admin	
3	2012/05/31_14:25:25	Remote login by admin	
4	2012/05/31_14:25:21	Remote login by admin	
5	2012/05/31_14:20:36	Remote login by admin	
6	2012/05/31 14:19:32	Bemote login by admin	

Увеличение изображения (ZOOM)

Отметьте поле на экране. Нажмите на область для увеличения.



Резервный файл AVI

1. Выберите нужный канал для резервного копирования.

2. В режиме воспроизведения видео пожалуйста, нажмите кнопку Сохранить как AVI, чтобы начать.

3. Придумайте имя файла и путь, прежде чем нажать кнопку «Сохранить», чтобы начать резервное копирование AVI.

4. Нажмите кнопку «СТОП AVI» для завершения резервного копирования.

13 Просмотр и воспроизведение по сети.

 Рекомендуемые системные требования

 Процессор: Intel P4 2.8G

 Опер.память:512МВ или выше

 Видео:64МВ или выше

 Разрешение VGA:1024 x 768

 ОС: Windows XP / 2000 или выше

 Пропускная способность сети: Скорость загрузки 256 кбит или выше

1 Настройка IP адреса NVR на компьютере.

При установке камеры внутри локальной сети или с помощью сетевого кабеля, чтобы подключить их к компьютеру, запустите IPInstallerEng.exe. В Windows XP SP2 или выше, появляются окна предупреждения безопасности. Пожалуйста, нажмите на Разблокировать.

Затем IPInstallerEng.exe будет показывать NVR IP адрес по умолчанию 192.168.1.220

	n naai	633						
192.168	.168.00	1.239		Name		D	/R	
192.168	.168.00	1.225						
192.168	168.00	1.220		IP	192	168	1	22
192.168	168.00	3.233		Netmask	255	255	255	0
192.168	.168.00	1.218			1000000	10090390	10341341	100.00
192.168	.168.00	1.155		Gateway	192	168	1	25
192.168	.168.00	1.160		DNG 1	169	95	1	21
192.168	.168.00	1.226		DASI	1 100	30	÷.	1
192.168	.168.00	3.248		DNS 2	168	95	192	1
192.168	.168.00	13.246		200			-	
192.168	.168.00	3.222		Port1		8	0	
192.168	.168.00	3.221		мас	0.0.	08.00	10.6B	· B2
192.168	.168.00	1.158	¥	inc	J 00.	OF . OF	10.00	. 02
Sear	Search	Devid	e				Subr	nit
192.168 192.168 192.168 	.168.00 .168.00 .168.00 Search s, and [,]	13.222 13.221 11.158 Devic Gatewa	ve ve	Port1 MAC		00 :	8	00:0F:0D:10:6B

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, введите правильные параметры сети без пробелов. В "Список устройств", программное обеспечение содержит список всех серверов. Нажав на сервере IP настройки будут отображаться на правой стороне. После внесения изменений в параметры и нажмите на кнопку "Submit" для сохранения настроек.

IPInstallerEng 🛛 🛛 🔀
Device Rebooting,Please wait
ОК

2 Дополнительные настройки для Internet Explorer.

IE → Инструменты → Свойства бразуера → Безопасность → Другой → Настройки
 безопасности → Загрузка неподписанных элементов ActiveX → Включение.
 IE → Инструменты → Свойства бразуера → Безопасность → Другой → Настройки

безопасности → Инициализация и сценарии элементов ActiveX, не помеченных как безопасные→ Включить.

				🟠 🛣
	Печать			
	Файл			•
	Масштаб	5		
	Безопасн	юсть		+
	Добавить	а сайт в меню "Пус	к"	
	Просмот	реть загрузки		CTRL+J
	Настроит	гь надстройки		
	Средства	разработчика F12		
	Перейти	к закрепленным са	йтам	
	Парамет	ры просмотра в ре	жиме совмести	мости
	Свойства	браузера		
	О програ	мме		
	Отправит	гь отзыв		
-				
CE	ойства браузера			
	Содержание	Подключения	Программы	Дополнительно
ŀ	Общие	Безопасность	Конф	оиденциальность
	Выберите зони в		ALTOOR DEPORTACION	-
		N 🚽 🗸		
	Интернет	Местная Надежн интрасеть сайть	ные Опасные ы сайты	
	Интерн	ет	ſ	
	🔘 Зона для	я веб-сайтов, не вклю	ченных в зоны	Сайты
	надежны	ых и опасных саитов.		
	V 6	×		
	Разрешенные	уровни: от среднего,	и до высокого	
	Выше	е среднего		
		юдходит для большин Перед скачиванием опи	нства сайтов асного содержимог	0
	ВЫЕ	водится запрос		
	-	еподписанные элемен	пы асцуех не скач	иваются
	😺 Включить :	защищенный режим (п	отребуется переза	пуск
	Internet Ex	plorer)		
		Друг	То ум	олчанию
	Выбрати	ь уровень безопасност	ги по умолчанию дл	ля всех зон
L				
			ОК От	мена Применить

Параметры безопасности - зона Интернета
Параметры
👔 Включить фильтрацию ActiveX 🔹
Включить
Отключить
👔 Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как
Включить
Отключить
🔘 Предлагать
Запуск элементов ActiveX и модулей подключения
Включить
О Допущенных администратором
Отключить
О Предлагать
Запускать антивредоносное ПО для элементов управленов В вызвание
Отигранить
*Изменения будут применены после перезапуска компьютера
Сброс особых параметров
Па уровсно. Шыше среднего (по унолчанию)
ОК Отмена

Добавить в список надежные сайтов

ІЕ → Инструменты → Свойства обозревателя → Безопасность → Проверенные сайты → Сайты

Свойства браузера 🔋 🖾	Надежные сайты
Содержание Подключения Программы Дополнительно Общие Безопасность Конфиденциальность	Вы можете добавлять в эту зону веб-сайты и удалять их из нее. Заданные для зоны параметры безопасности будут использоваться для всех ее сайтов.
выерите зону для настрояки ее паранетров безопасности.	Добавить в зону следующий узел:
🔮 👒 🗸 🚫 🛛 🛏	about:tabs Добавить
Интернет Местная Надежные Опасные	Веб-сайты:
	192.168.1.20 🔺 Удалить
Зона для належных сайтов, которые не	192.168.20.162
причинят вреда вашему компьютеру или	192.168.20.165
Данным. В этой зоне есть веб-сайты	
 Уровень безопасности для этой зоны 	Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https:)
Особый	
Особые параметры.	Западлас
 Чтооы изменить их, щелкните другои. Для возврата к рекомендованному уровню щелкните 	
"По умолчанию".	
Включить защищенный режим (потребуется перезапуск Interpet Evolorer)	
другои По умолчанию	
Выбрать уровень безопасности по умолчанию для всех зон	
ОК ОТМЕНА Применить	

3 Авторизация.

После настройки IP и подключения к сети или LAN; типа непосредственно IP-адрес в браузере IE напрямую. Необходимо указать в сплывающем окне имя пользователя и пароль.

Пользователь
Пароль Запомнить учетные данные

По умолчанию имя пользователя: admin Пароль по умолчанию: admin.



4 Просмотр онлайн.





- доступ в меню NVR.

РТ Управление





Полный экран.

Запись. Нажмите, чтобы начать запись видео в реальном времени на ПК или устройстве хранения данных.

Воспроизведение Нажмите и выберите воспроизведение время или события.

Момент времени резервного копирования - нажмите, чтобы выбрать момент времени резервного копирования.

резервного копирования.

=

5 Воспроизведение по Времени и Событию.

Нажмите кнопку Для воспроизведения

earch 🛛					
HD	Image: Without Search Time Search HDD 1 Event Search				
Record Tim	e 2012/06/24 16:23:53 ~)	2012/06/25 10:	33:26		
Index	Start Time	Event	Chan		

Выберите HDD Пользователь может выбрать HDD1 или HDD2 для воспроизведения. Время воспроизведения (Time search) - пользователь может выбрать поиск по времени. Поиск по событию (Event Search) - пользователь может выбрать событие для воспроизведения.

Точка времени резервного копирования - нажмите



для управлять момент временем

резервного копирования.

Во-первых, выберите время начала и окончания резервного копирования.



Затем нажмите кнопку «Сохранить», чтобы выбрать путь на ПК, где пользователь будет создавать резервные копии данных. После этого нажмите кнопку ОК, чтобы начать резервное копирование.

ownload 📃 🗖 🙋	
Record Time: 2008/05/23 11:32:58 ~ 2008/05/26 16:20:08	
Start 2008/ 5/26 11:32:58 End 2008/ 5/26 11:20:08	BMP Folder
Save	C:\Dvr\ C:\Dvr\ Cms264 Conductor Documents and Settings Dvr Ipcam_video_data Language LeaderReport MCCcabe

Наконец, дважды щелкните, чтобы открыть сохраненный файл резервной копии. Файл резервной копии будет назван временем, когда началось резервное копирование, такое как, (20080526113258.ha0) будет 2008/05/26 11:32:58.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Щелкните правой кнопкой мыши на любом канале. Появится следующее меню:



Скриншот: Сохранить изображение с экрана.

Производительность: Выбор качества изображения (высокий, средний и низкий).

Использовать перекрытие: Экономия системных ресурсов и повышения эффективности.

Воспроизведение аудио: Воспроизведение аудио с канала.

Примечание: Удаленный пользователь может получать аудио с NVR. Качество воспроизведения не влияет, если звук записывается.

6 Конфигурация.

Информация о системе

	Информация	о системе	
О сервере			
Имя сервера:	NVR-04		
Language:	Русский 🗸		
Adpec MAC:	00:0f:0d:16:57:84		

Имя сервера: Это имя будет показана в IP Installer.

Мак адрес: МАС-адрес.

Настройки NTP

Временная зона: Он может быть изменен только с помощью настройки "дата" и "время" в меню NVR.

NTP Сервер: Смена времени NVR через NTP-сервер.

7 Управление пользователем.

Veneee			
управле	ение польз	ователям	и
Настройка пользователе	ей		
Пароль на		0	
форматирование HDD :	●Да	⊖Нет	
Пользователь	~	0	
анонимный :	⊖Да	🖲 Нет	
0	0-		Democratic
Защита паролем :	⊖Да	🖲 Нет	применить
Список пользователей			
Marc	Измонить	Vegeure	
ИМЯ	изменить	удалить	Добавить
admin	Edit		

Управление пользователями обеспечивает: администратор, пользователь и гость.

<u>Администратор</u>: Обладает высоким уровнем прав на эксплуатацию полного функционала внутри сети.

<u>Пользователь</u>: Просмотр онлайн и Воспроизведение архива. Кроме того, управление всеми функциями PTZ.

Гость: Просмотр онлайн.

Учетную запись администратора по умолчанию:	<u>Логин: </u> admin	<u>Пароль:</u> admin
Права доступа:		

Включать и выключать эти варианты ограничения доступа.

Имя:	
Пароль:	
Подтвердить пароль:	
Авториз.по сети	Запись вкл./выкл.
Воспр/События	PTZ
Архивир.	Настр.меню
Настройка камер	Настройка записи
Настр.тревог	Настройка сети
Настройка HDD	Сист.настр.
Зак	рыть каналы
CH01	CH02
CH03	CH04
	Добавить/Изменить

Добавить: Введите Имя пользователя и пароль. Менеджер может дать права новому пользователю, отметив ниже. Вы можете применить права настройки на канал, который вы выбираете. Новый пользователь не имеет никаких полномочий в тех каналах, которые не выбраны.

Изменение: Нажмите Edit для следующего всплывающего окна. После ввода пароля и подтверждения его, щелкните на ОК. Вы также можете изменить канал маскировки здесь. Удаление: Нажмите на имя пользователя в списке пользователей и нажмите на Удалить. Система / Обновление системы

	Системные установки	
Обновление ПО		
Версия ПО:	SI1.0.11_1175 N1114	
Новое ПО:		Обзор
		Обновление
Загрузить		
Настройки по-ум	олчанию	Загрузить
Загрузить из файла:		Обзор
		Загрузить
Записать в файл:		Записать

Обновление прошивки: Нажмите на кнопку "Обзор", чтобы выбрать последнюю версию прошивки, а затем нажмите кнопку "Обновить" для обновления прошивки.

Настройки по умолчанию: Нажмите кнопку "Обзор", чтобы выбрать файл. Вы можете загрузить настройки с компьютера, если вы нажали на "Загрузить".

8 СЕТЬ - Настройка IP.

	Настройка I	P
Назначить адрес I	Р	
ODHCP		
• Статический		
Адрес ІР	192.168.1.220	
Маска подсети	255.255.255.0	
Шлюз	192.168.1.254	
DNS 0	168.95.1.1	
DNS 1	168.95.192.1	
Порт WWW	80	
UPNP Port Forwardin	ng	
🗌 вкл. Внешний НТТР порт:	80	
		Применить

DHCP: В этом режиме настройка сервера будет сделано автоматически.

Статический IP-адрес: Введите IP-адрес, маску подсети и Шлюз на основе данных вашего сетевого окружения.

UPNP Перенаправление портов -когда используется маршрутизатор, вы можете включить эту функцию, чтобы позволить пользователю, связать устройство в сети.

9 CETЬ – PPPoE.

PPPoE				
Настройка РРРс	E			
О вкл.	ыкл			
Пароль				
Password Confirm:	••••			
Отправка сообщения после набора				
🗌 вкл.				
Объект	NVR is dialed Применить			

Нажмите на Включено, чтобы включить функцию набора ADSL.

Имя пользователя: Имя пользователя для ADSL.

<u>Пароль:</u> Пароль для ADSL.

После успешного подключения, новый адрес IP появится.

Посылать почту после набора - установите галочку для включения функции. Вы так же можете задать(объект) тему для письма

10 СЕТЬ – Настройки DDNS.

	DDNS	
DDNS Setting		
Включено	О Выключено	
Провайдер	dyndns.org	
Hostname		
Пользователь	,	
Пароль		
Обновление каждые	1440 Минут	
Состояние		
IDLE		< >
		Применить
Информация		
 Обновление а, к измененному 	дреса в услуге DDNS используется д у адресу IP постоянного имени.	ұля приписания
2. Слишком част имени хоста в	ое обновление может привести к заб сервисе DDNS. Рекомендуемая акту	5локированию ализация

Нажмите на Включено, чтобы включить функцию DDNS.

DDNS Настройки - DYNDNS.ORG

<u>Провайдер:</u> Выбрать dyndns.org

<u>Адрес сервера:</u> Зарегистрированное имя хоста в DYNDNS.ORG.

<u>Имя пользователя:</u> Зарегистрированное имя хоста в DYNDNS.ORG.

<u>Пароль:</u> Зарегистрированный пароль хоста в DYNDNS.ORG.

<u>Расписание обновлений:</u> Период времени для обновления IP-адреса.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Если пользователь выбирает другого провайдера, все этапы установки такие же, как настройка dyndns.org.

Однако, если dyndns.org поставщика выбрана, перейдите к www.dyndns.org зарегистрируйте учетную запись. Пользователь должен заполнить имя пользователя, пароль и имя хоста для применения счета. После того как пользователь зарегистрируется успешно, dyndns.org обеспечит полное доменное имя DDNS для пользователя.

Если в расписания установлена слишком частая частота обновлений IP, IP может быть заблокирована. В целом, планирование обновления каждый день (1440 минут) рекомендуется.

11 СЕТЬ / Почта и FTP.

	E-mail и FTP
lастройки e-mail	
Enable	Отправка событий по почте
Почтовый сервер	
SMTP порт	25
Имя пользователя	
Пароль	
Адрес отправителя	
Адрес получателя	
Скрытая копия	
Тема	ALARM TRIGGER!
 Безопасное соединение 	⊖ TLS
	Тест
lастройки FTP 🗌 Ala	rm Motion
Сервер FTP	
Имя пользователя	
Пароль	
FTP порт	21
Путь	/ALARM/
	Тест
	Применить

Нажмите "Движение" или "Тревога" возможность включить уведомление по почте и FTP.

Настройка почты: Выбрать "Тревога", чтобы отправить видео на почтовый адрес, когда сработает внешний сигнал тревоги или от IP-камеры. Отметьте "Движение", чтобы отправить видео на почтовый адрес, когда датчик движения сработает.

Почтовый Сервер: ІР-адрес почтового сервера

SMTP Порт: Порт SMTP (известный как простой протокол передачи почты). (Значение по умолчанию 25)

Имя пользователя: Имя пользователя для входа на почтовый сервер.

Пароль: Пароль пользователя для входа на почтовый сервер

Отправитель почты: Адрес почты, с которой будет отправлено письмо

Получатель почты: Адрес на который будет получено письмо.

Всс Почта: Адрес отправителя на почту Всс Почту.

Тема события: Тема письма.

FTP Настройки: Выберите "Тревога", чтобы загрузить видео на FTP при срабатывании внешнем сигнале или от IP-камеры. Отметьте "Движение", чтобы загрузить видео на FTP, когда датчик движения сработает.

FTP Сервер: IP-адрес FTP-сервера.

Имя пользователя: Имя пользователя для входа на FTP-сервер.

Пароль: Пароль для входа в FTP-сервер.

Порт: Номер порта для передачи файлов. (Значение по умолчанию 21)

Путь: FTP путь, для сохранения информации.

Наконец, нажмите на кнопку Применить, чтобы сохранить настройки.

12 СЕТЬ / Настройка сервера DHCP.

Дайте IP-адрес для настройки сервера DHCP.IP будет изменять IP начальный и конечный IP.

Настройка DHCP сервера				
Вкл.				
Начать IP адрес	168.95.1.1			
Завершить IP адрес	168.95.1.254			
Время лизинга	10	Применить		
		Применить		

13 НТТР Уведомления.

Используйте флажок, чтобы включить или отключить НТТР Уведомление. Эта функция позволяет пользователям создавать CGI команды к серверу НТТР. Сервер может быть любое устройство, которое может принимать CGI по протоколу ННТР. При возникновении тревожного события NVR отправляет команду CGI на этот сервер.

НТТР уведомления		
Настройки НТТ	Р уведомлений	
🗌 Вкл		
Сервер HTTP:		
Порт НТТР:		
Логин:		
Пароль:		
CGI:		
	Применить	

НТТР Сервер: Ведите IP-адрес сервера.

НТТР Порт: Ведите порт сервера, используемый для протокола НТТР.

Имя пользователя: Ведите имя пользователя сервера.

Пароль: Ведите пароль сервера.

НТТР : Что вы хотели бы отправить на сервер при возникновении тревожного события.

14 Другое / Загруженное пользователем.

Нажмите "Пользователь" в левом списке, и вашем браузере будет запущен D6Viewer.exe для загрузки на компьютер.

Другое	Проигрыватель ActiveX Настройки NVR Системный журнал						
Вы хотите выполі	нить или сохранить D6	/iewer.exe c 192.168.1.2	20?	Выполнить	Сохранить	• Отмена	×

15 Другое / NVR Настройка.

NVR настройки могут быть изменены через Интернет.

Настройка NV	R	
CH01		
КАМЕРА ЗАПИСИ ТРЕВОГИ НDD СИСТЕМЫ		ЗАПИСАТЬ
КАМЕРА 1	• •	
ІРСАМ УСТАНОВКИ	SET	
УСТАНОВКИ ІРСАМ ВИДЕО	SET	
УСТАНОВКИ IPCAM ИЗОБРАЖЕІ	SET	
НАСТРОЙКА ДВИЖЕНИЯ	SET	
НАСТРОЙКА КАМЕР	SET	
ІРСАМ НАСТРОЙКИ ЗВУКА	SET	
Быстрая настройка	SET	

1 Настройка камеры

КАМЕРА ЗАПИСИ ТРЕВОГИ HDD СИСТЕМЫ	ЗАПИСАТЬ
КАМЕРА 1	• •
ІРСАМ УСТАНОВКИ	SET
УСТАНОВКИ ІРСАМ ВИДЕО	SET
УСТАНОВКИ ІРСАМ ИЗОБРАЖЕІ	SET
НАСТРОЙКА ДВИЖЕНИЯ	SET
НАСТРОЙКА КАМЕР	SET
ІРСАМ НАСТРОЙКИ ЗВУКА	SET
Быстрая настройка	SET

2 Настройки записи

КАМЕРА ЗАПИСИ ТРЕВОГИ HDD СИ	стемы	ЗАПИСАТЬ
PRE-ALARM ПОСТ ЗАПИСЬ РЕЖИМ ЗАПИСИ	30 сек 30 сек ВРУЧНУЮ	
Настройки моб.просмотра		SET
ЗАПИСИ	ВЫКЛ.	НАЧАТЬ ЗАПИСЬ ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ

3 Настройка тревоги

КАМЕРА ЗАПИСИ ТРЕВОГИ HDD СИСТЕМЫ	ЗАПИСАТЬ
НАСТРОЙКА ТРЕВ. РЕЛЕ	SET
НАСТРОЙКА ТРЕВ. ВЫХОДОВ	SET
НАСТРОЙКА ТРЕВ. СОБЫТИЙ	SET

4 Настройка Диска

КАМЕРА ЗАПИСИ ТРЕВОГИ НО	• О СИСТЕМЫ		ЗАПИСАТЬ
РЕЖИМ ПЕРЕЗАПИСИ	ВКЛ.	• •	
АВТОМАТ. УДАЛЕНИЕ	ВЫКЛ.	••	
Storage Information			
Format HDD			

5 Настройка системы

KAMEPA 3ATIUCU TPEBOFU HDD CUCTEMЫ			ЗАПИСАТЬ
НАЗВАНИЕ NVR	NVR-04	SET	
NVR_ID	0	• •	
ФОРМАТ ДАТЫ	DD-MM-YYYYY	• •	
Разрешение монитора	1920x1080P@50	• •	
НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ	1	SET	
Выключить и перезагрузить		SET	

14 Приложение А: Список рекомендованных HDD.

Марка	Модель	Размер	Примечание
SEAGATE	ST3500320SV	500GB	SV35.3
	ST3500410SV	500GB	SV35.5
	ST3500413AS	500GB S3	Barracuda 7200 12
	ST3500418AS	500GB	7200 12
	ST500NM0011	500GB	
	ST500DM002	500GB	Barracuda
	ST31000333AS	1TB	7200 11
	ST31000340AS	1TB	7200 11
	ST31000340NS	1TB	Barracuda ES.2
	ST31000340SV	1TB	SV35.3
	ST31000322CS	1TB	Pipeline HD .2
	ST31000525SV	1TB	SV35.5
	ST31000526SV	1TB	SV35.5
	ST31000524AS	1TB	7200 12
	ST1000DM003	1TB	Barracuda
	ST1000VX000	1TB	SV35
	ST1500DL003	1.5TB	Barracuda LP
	ST31500341AS	1.5TB	7200 11
	ST2000DL003	2TB	Barracuda LP
	ST33000651AS	3TB	Barracuda XP
WD	WD1600AAJS	160GB	7200 CB
	WD2500AAKS	250GB	7200 CB
	WD2500AVVS	250GB	7200 GP
	WD3200AVVS-73L2B0	320GB	7200 GP
	WD5000AACS	500GB	7200 GP
	WD5000AVVS	500GB	7200 GP
	WD5000AAKS	500GB	7200 CB
	WD5002ABYS	500GB	7200 RE
	WD5000AVDS	500GB	AV-GP
	WS5003ABYX	500GB	Enterprise Storage
	WD5000AAKX	500GB	Caviar Blue
	WD5000AUDX	500GB	AV-GP
	WD5003AZEX	500GB S3	Caviar Black
	WD6400AAKS	640GB	7200 BLUE
	WD6400AVVS	640GB	7200 GP
---------	-------------------	--------	--------------------
	WD7500AACS	750GB	7200 GP
	WD7500AVVS	750GB	7200 GP
	WD1003FBYX	1TB	Enterprise Storage
	WD1002FAEX	1TB S3	Caviar Black
	WD10EACS	1TB	7200 GP
	WD10EADS	1TB	Caviar Green
	WD10EVDS	1TB	Green Power
	WD10EVVS	1TB	7200 GP
	WD10EARS	1TB	Caviar Green
	WD10EURX	1TB S3	AV-GP
WD	WD10EALX	1TB S3	Caviar Blue
	WD10EFRX	1TB	
	WD15EADS	1.5TB	7200 GP
	WD15EARS	1.5TB	7200 GP
	WD15EURS	1.5TB	7200 GP
	WD5000AVDS-63U7B0	1.5TB	7200 GP
	WD15EVDS	1.5TB	7200 GP
	WD20EADS	2.0TB	7200 GP
	WD20EVDS-63T3B0	2.0TB	7200 GP
	WD20EARS	2.0TB	Caviar Green
	WD20EURS	2.0TB	7200 GP
	WD20EZRX	2.0TB	Caviar Green
	WD30EURS	3TB	CE-GP
HITACHI	HDS721616PLA380	160GB	7200
	HDT725025VLA380	250GB	7200
	HDT725032VLA360	320GB	7200
	HDP725050GLA360	500GB	7200
	HCP725050GLA380	500GB	7200
	HDS721050CLA362	500GB	
	HDT721010SLA360	1TB	7200
	HDS721010CLA332	1TB	7200
	HDS721010CLA362	1TB	
	HDS721010DLE630	1TB	7200
	HDS722020ALA330	2TB	7200

HITACHI	HDS723020BLA642	2TB	7200
TOSHIBA	DS7SAE202	2TB	
	DT01ACA050	500GB	
	DT01ACA100	1TB	
	DT01ACA200	2TB	
	DT01ABA050V	500GB	
	DT01ABA100V	1TB	
	DT01ABA200V	2TB	

Сообщение об ошибке	Состояние ошибки	
ОШИБКА доступа к диску!	Данные не записываются в NVR есть битые сектора на жестком диске. Пожалуйста, установите другой H.D.D. и выполнить запись еще раз.	
Файл обновления ОШИБКА!	Повторно загрузите файл обновления и обновите еще раз.	
Ошибка обновления прошивки	Пожалуйста, перезагрузите NVR и обновить прошивку. Пожалуйста, отправьте NVR обратно для ремонта, если проблема не будет устранена.	
Ошибка медиа доступа!	Формат файловой системы USB неправильный (Пожалуйста отформатируйте флэш-накопитель в FAT32) Данные не могут быть записаны на CD/DVD диск. Пожалуйста вставьте другой CD/DVD диск.	
НЕТ ФАЙЛА!	Нет файла обновления в USB накопителе или имя файла обновления не совпадает с форматом NVR. Пожалуйста, измените имя файла обновления на основе следующей информации. UpdateNVR04.bin- для 4-х каналов	
USB устройство не найдено	USB устройство не обнаружено Пожалуйста отключите и	
HET USB	подключите USB устройство снова.	
Ошибка резервного копирования «Начальное время»	Ошибка сохранения времени начала.	
Ошибка резервного копирования « Время окончания»	Ошибка сохранения времени окончания.	
	Файлы не могут быть записаны на CD/DVD диск.	
Ошибка диска	Пожалуйста вставьте другой диск и повторите	
	резервирование.	
Неисправность вентилятора	Вентилятора неисправен.	
Нет данных в журнале	Нет событий записи.	
Запись по расписанию	Попытка остановить запись по расписанию. Пожалуйста, установите запись в ручной режим, а затем остановите запись.	
Пожалуйста, выберите одну КАМЕРУ	Сообщение будет показано при использовании функции масштабирования в режиме разделенного экрана. Пожалуйста, переключить экран в полноэкранный режим, а затем используйте функцию масштабирования.	

15 Приложение В: Часто задаваемые вопросы.