Краткая инструкция для купольной IP видеокамеры SVI-D342VM PRO





1. Внимание!

Если продукт не работает должным образом, обратитесь к дилеру или ближайший сервисный центр. Никогда не пытайтесь разбирать камеры сами. (Мы не несем ответственности за любые проблемы в результате несанкционированного ремонта или обслуживания). Список наших партнеров вы можете найти на сайте satvision.

- Держать подальше от жидкости во время использования.
- При использовании продукта вы должны руководствоваться правилами электробезопасности страны и региона. Когда изделие монтируется на стену или потолок, устройство должно быть прочно закреплено.
- Не используйте камеру вне указанного диапазона напряжений.
- Не роняйте камеру и не подвергайте её физическим воздействиям.
- Не прикасайтесь к объективу камеры.
- При необходимости очистки, пожалуйста, используйте чистую ткань, чтобы аккуратно протереть её.
- Не направляйте камеру на солнце или яркие места.
- Не помещайте камеру в очень жарких, холодных, пыльных или влажных помещениях.

2. Комплектация.







Камера



Диск



Резиновая заглушка

Инстукция



Герморазъем



Шаблон для монтажа

Саморез

Дюбель



Шестигранник



- 1. Сетевой кабель
- 2. CVBS кабель
- 3. Кабель микрофона



Внимание!

1. Рекомендуется установить герморазъем для сетевого кабеля.

2. Если производится подключение через РоЕ коммутатор-блок питания 12В не требуется.

3. Подключение сетевого кабеля.



1. Ослабьте гайку в герморазъеме

2. Пропустите сетевой кабель (без разъема RJ-45 разъем) через оба элемента. Затем обожмите кабель с RJ-45 разъемом.

3. Подключите кабель с герморазъемом. Затем затяните гайки и основную крышку.

4. Установка.

Пожалуйста, убедитесь, что стена или потолок достаточно прочен, чтобы выдержать вес камеры.

1. Просверлите отверстия для винтов и кабеля.



2. Закрепите монтажное основание с камерой к стене с винтами, как показано ниже:



 Настроить камеру, чтобы получить оптимальный угол изображения стопорными винтами. Затяните стопорные винты после завершения корректировки.

Стопорными винтами. Затяните стопорные винты после завершения корректировки.
Отрегулируйте zoom и focus пока вы не получите оптимальное изображение (если у камеры фиксированный объектив пожалуйста, пропустите этот шаг).



5. Аккуратно снимите защитную пленку для завершения установки.



5. Сетевое Подключение.

Подключить камеру можно двумя способами

- 1. Подключение через Device Network Search;
- 2. Прямой доступ через браузер IE.

6. Доступ к камере через ІР Тооі 2.0.



 Убедитесь, что камера и компьютер подключены по локальной сети с помощью UTP кабеля.

2. Скачайте IP Tool 2.0 с диска или с сайта, после чего установить его на компьютер.

После запуска IP Tool 2.0 вам откроется окно:

Device Network Search									X
Immediate Refresh 🔹									
Device Name	Device Type	Product Model	IP Address	Http Port	Data Port	Subnet	Modify Networ	k Parameter	•
name	IPC	unknown	192.168.226.201	80	9008	255.255	Mac Address		
name	IPC	unknown	192.168.1.2	80	9008	255.255	IP Address	192.168.226.201	
name	IPC	unknown	192.168.1.3	80	9008	255.255	Subnet Mask	255.255.255.0	
							Gateway	192.168.226.1	
							Tip: Enter the then modify the the then modify the then modify the then modify the then modify the	Modify administrator password e network parameters.	, and
							Restore IPC De	fault Configuration	7
K	.0	LocaLIDA		4 0.0			100 100 100		

3. Изменить IP-адрес. IP-адрес по умолчанию этой камеры 192.168.226.201. Измените IP адрес и шлюз камеры и убедитесь, что его сетевой адрес в том же сегменте сети, что и компьютер как показано на рис. ниже:

Modify Network Parameter 🛛 🔺							
Mac Address	CE :98 :23 :75 :35 :22						
IP Address	192.168. 1.201						
Subnet Mask	255.255.255.0						
Gateway	192.168.1.1						
•••••	Modify						

Например, IP-адрес компьютера 192.168.1.4. Так IP-адрес камеры должен быть изменен на 192.168.1.Х.(где х – значение от 1-255 за исключением «4», т.к это адрес ПК) После изменения введите пароль администратора **123456** и нажмите кнопку «**Modify**» чтобы изменить настройки.

Пароль по умолчанию - пароль администратора «123456».

4. Откройте браузер IE и введите IP-адрес камеры и подтвердите. Браузер IE запросит скачать ActiveX для загрузки веб интерфейса. Введите имя пользователя и пароль для входа. Имя пользователя по умолчанию-admin, пароль по умолчанию-123456

7. Подключение через ПК.



В данном примере показано подключение к IP камере по заводскому IP адресу.

1. Сетевые параметры по умолчанию: IP-адрес: 192.168.226.201 НТТР:80 Маска Подсети: 255.255.255.0 Порт Данных:9008 Шлюз: 192.168.226.1 2. Установите IP-адрес компьютера и убедитесь, что камера и ваш компьютер находится в одой подсети. Откройте центр управления сетями и общим доступом. Выберите «Подключение по локальной сети», появится следующее всплывающее окно. Выберите «свойства» и выберите Интернет протокол в соответствии с реальной ситуацией (например: для Ipv4).

Далее, нажмите кнопку «свойства» для настройки сети ПК.

all Состояние - Беспроводное сетевое соединение	Свойства: Протокол Интернета версии 4 (ТСР/ЛРv4)
Общие	Общие
Падклочение 19ч4-падключение: Интернет 19ч5-падключение: Без доступа к Интернету Состояние среды: Падключено sstri-таключено	Паранетры IP когут назначаться автонатически, если сеть поддарживант тлу визоканость. В противких случае паранетры P ноких получить у стевота динжистратора.
Длительность: 1 день 09:41:49 Скорость: 54.0 Мбит/с	© Использовать следующий IP-адрес: IP-адрес: 192.168.1.1
Качество сигнала:	Мака подсети: 255 . 255 . 255 . 0 Основной шлюз: 192 . 168 . 1 . 1
Активность	Получить адрес DNS-сервера автонатически Ф. Использовать след ующие адреса DNS-серверов:
Отправлено — Принято Байт: 83 107 386 1 886 766 974	Предпочитаеный DNS-сервер: Альтернативный DNS-сервер:
😵 Свойства 👹 Отключить Диагностика	Подтвердить паранетры при выходе Дополнительно
Закрыть	ОК Отнена

3. Откройте браузер IE и введите IP-адрес камеры и подтвердите. Браузер IE запросит скачать ActiveX для загрузки веб интерфейса.

- 4. После загрузки ActiveX укажите имя пользователя и пароль от камеры.
- 5. Введите имя пользователя и пароль и нажмите Enter для просмотра.

webcam		
	Name:	admin
	Password:	Password
	Stream Type:	1920x1080 30fps 🗸 🗸
	Language:	English 🗸
		Remember me
and the second s		Login

Имя пользователя по умолчанию admin, пароль по умолчанию-123456 После чего вы получите доступ к просмотру камеры и ее настройкам.



8. NVMS 1000

Его вы можете скачать с нашего сайта www.satvision-cctv.ru.

Вы можете добавить камеру по локальной сети в NVMS 1000. Для этого откройте NVMS 1000



Зайдите в Меню «устройтсво», выбирите пункт «создать устройтсво». Перейдите в пункт «создать устройтсво».

R NVMS-1000	mana yapat ^a Dpecwarp 4			Смрт Пре	e Geo Help 🔔 🗖 🗙
A Панель управления					
Создать область Создать сервер для хранен ия Область & Казнеры Исносство и казеры	Редактор устройств				
Редактор группы камер	🛃 Создать устройство 🥒 Или	чыны 😭 Удалита			
Редактор задержки группы камер	има устройства 🔺 Тип	IP адрес/Доненное им Состояние под Состояние	ant Contenne san Conten	nurê Tipê	
Просмотр и изменения наст роек хранилизда					
Права пользователей Редактор расписания					

Отметьте галочкой ваше устройство на жмите «Add».

Add Device					
Quickly ad	d Manually	Auto Report			Refresh
19					
Select Area	🏫 root			Add Car	

В списке появится ваше устройство.

INVMS-1000	anna papaté i Apo						Dape Tp	er Ges Help 😑	D X
Пачель управления Спурть область Спурть серер для хранне на Область да Канера Постобля започна	Редактор усту								
Pagette (provide comp	Cogers prover	🛛 🥖 Maar	ain 🛢 Vanain			_			
PRANTICE MORE WORK TO YOM	Импустройства 🔺	Tet	Э адресійских нов на	Состояние под Состоян	es per Cortoness tan Co	TODAWS TEA			_
e.every (ycpolice/00								
Просмотр и илиничии наст ронк транилица									
Радитор пользователий									
Права пользователей									
Радитер расписания									
				Receiver 1	Web Doort 80	09.785	PAN OF S	05122035103104	

После чего вы сможете просматривать вашу камеру.

SVI-D342VM PRO

Тип матрицы	1/2.8 CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Видеокодек сжатия	H.264/ H.265
Частота кадров	30 к/с
Чувствительность	0 AK
Объектив	2.8-12 мм
Механический Ик фильтр	Да
Режим День/Ночь	Авто переключение
D-WDR	Да
Электронный затвор	1/25 1/100000 c
Баланс белого	Автоматический, ручной, в помещение,
	на улице
Гамма коррекция	Chrome, Mozila, IE, CMS
Сетевой разъем	RJ-45 100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP,UDP, DHCP, NTP RTSP,
Bencua Onvif	
Битрейт	V 2.5 64 kbns 10 Mbns
	04 KDp5-10 MDp5
	128 Ch
Азанность ИК полеретки	
	ID 66
Питание	DC12 V/PoF
PoF	Λa
Bec	1260 r
Габариты	0 150 x 114 mm
поприны	

нических и иных повреждений на а фирмы. В случае возникновения име. Ускуги по гарантийному ного такона вместв с дефектным ращение с издемем повекшее екствии с улуководством по небрежного обращения; - затопления, ьзование повышенного или в внешних воздействий.	иных повреждений на момент осуществления	Серийный номер		том продавца. Я, покулатемь, с условиями	LIM
оспособным и не содержит выявленных меха веряется при покутке в присутствии персонал амтелю, у которого вы приобреми данное изде. ема четко и правильно запоменного тарантий антия не распространяется на съедуощее: - об ание издеми не по назначению ими не в соот ание издеми не по назначению ими не в соот зото в не авторизованном сервисном-центре; й температуры, колебания напряжения, испол рядов, включая разряд молнии, и иных видов	особным и не содержит выявленных механических и коутствии персонаха фирмы.	Гарантийный срок	12 mecsues	заимается с покупатемя в соответствии с прейскуран Претензий по комчеству и комплектации не имею.	I GATINGO I DOGABILA
ЖЙНЫЙ ТАЛОН антирует, что купленное изделие является рабол ествления продажи. Комплектность изделий прс ти гарантийного ремонта обратитесь к произво, оп предлакнотся по предлакении потребита, кончания гарантийного срока. Настоящая гара сокнчания гарантийного срока. Настоящая гара сокнчания гарантийного срока. Настоящая гара сокнчания гарантийного срока. Настоящая гара сокнчания гарантийного срока. Настоящая гара сокнания гарантийного срока. Настоящая гара сокнания с соки с в сокла с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	й талон ярантирует, что купленное изделие является работоспс Комплектность изделий проверяется при покупке в пр	Модель		в боснованной претензии стоимость работ по проверке і обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью.	
Гарант Продавецгат момент осущ необходимос обслуживани повреждение попадания вн неправильнои	Гарантийны 1) Продавец г продажи. 2)	ŝ	٣	Примечание В случае необ гарантийного	

1----

----,

