

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ «Октава-12В» исп. 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БВФК 437.243.004 РЭ

КОД ОКП 437245 ТУ 4372-010-56433581-2005
ССПБ.RU.ОП066.В00877 РОСС.RU.ОС03.Н00890



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Октава-12В» исп. 1 (далее по тексту – оповещатель) предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией.

Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока.

Оповещатель относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Уровень громкости сигнала оповещателя на расстоянии $(1 \pm 0,05)$ м от него, измеренного шумомером с частотной характеристикой А по ГОСТ 17187-81, не менее 105 дБ.

2.2 Несущая частота звуковых сигналов оповещателя равна 4000 Гц.

2.3 Напряжение питания от источника постоянного тока от 9 до 13,8 В

2.4 Ток, потребляемый оповещателем от источника постоянного тока, не более, мА
звук - 35
свет - 20

2.5 Диапазон рабочих температур: $-30^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$.

2.6 Средний срок службы оповещателя: не менее 10 лет.

2.7 Габаритные размеры, мм: не более 90x90x38.

2.8 Масса оповещателя, кг: не более 0,07.

2.9 Степень защиты оболочки (код IP) – 54.

2.10 Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Оповещатель охранно-пожарный «Октава-12В» исп. 1 - 1 шт.

3.2 Руководство по эксплуатации БВФК 437.243.004 РЭ - 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2 Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя на отсутствие повреждений и проверить работоспособность, подключив его к источнику постоянного тока напряжением 12В, соблюдая полярность.

4.3 Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.4 Для установки оповещателя на стене необходимо:

- снять крышку;

