



АТМ-30

Терминатор для контролируемого входа охранной сигнализации (оконечный резистор).

Терминатор конца линии должен быть установлен около охранного датчика (или внутри его корпуса), при включенной функции контроля резистивности, для правильного определения состояния линии.

Терминаторы должны устанавливаться не далее 30 см от контактов датчика. Сопротивление шлейфа не должно превышать 30 Ом.