

Извещатель пожарный дымовой оптико-
электронный радиоканальный
ИП-212-05 «**RSD1**»

Паспорт

Идентификационный номер прибора

Декларация о соответствии ТР ТС № RU Д-RU.АГ03.В.29112
Сертификат пожарной безопасности No.C-RU.ПБ52.В.00474
Сертификат соответствия №РОСС.RU.АГ88.В03471

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
радиоканальный ИП-212-05 «RSD1» соответствует
ТУ 4372-001-58343289-2011 и признан годным для
эксплуатации.

Аппаратная редакция:

Версия прошивки:


Представитель ОТК:

Дата:

Подпись:

1. Назначение изделия

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный ИП-212-05 «RSD1» предназначен как для работы в составе радиоканальной охранно-пожарной системы «Контакт», так и в качестве автономного устройства оповещения о задымлении (извещатель имеет световую и звуковую индикацию). Извещатель формирует сигнал пожарной тревоги, тест пожарной тревоги, сигнал о низком заряде элемента питания и тревогу вскрытия корпуса и передаёт их на приёмно-контрольный прибор. При работе совместно с радиоканальным приемником «RDK1» при получении этих сигналов происходит кратковременное (2 сек.) изменение состояния выходов приёмника. При работе совместно с охранно-пожарными панелями при поступлении сигнала от извещателя панель формирует сигнал тревоги.



2. Комплектация

Извещатель	1 шт.
Перемычка 2,54 мм	2 шт.
Элемент питания 3,6 В ER14505 (AA)	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. Совместимое оборудование

Совместимое оборудование приобретается отдельно и в комплект поставки не входит:


1. Радиоканальная охранно-пожарная панель «Контакт GSM-10(A)»
2. Радиоканальная охранно-пожарная панель «Контакт GSM-14(A)»
3. Радиоканальная охранно-пожарная панель «Контакт GSM-15»
4. Радиоканальная охранно-пожарная панель «Контакт GSM-16»
5. Радиоканальный приемник «RDK1»

4. Технические характеристики

Характеристика	Значение
Чувствительность, Дб/м	0,05 – 0,2
Инерционность, сек	не более 5
Частота каналов связи, МГц	433,075 – 434,775
Количество каналов связи	7
Шифрование сигнала в канале связи	есть
Максимальная дальность устойчивой связи, м	до 800
Излучаемая мощность передатчика, мВт	не более 10
Период контроля работы извещателя в радиосистеме, мин	настраивается в программе конфигурации
Габаритные размеры, мм	высота - 41; диаметр - 94
Масса, г	118
Диапазон рабочих температур, ° С	-30...+50
Элемент питания	литиевая батарея 3,6В ER14505 (AA)
Время автономной работы от одного элемента питания*, лет	До 3
Предупреждение о низком уровне заряда батареи	есть
Срок службы, лет	не менее 10
Тампер вскрытия корпуса	есть
Световой индикатор	есть
Звуковой индикатор	есть

(*) – время автономной работы напрямую зависит от условий эксплуатации.

5. Назначение элементов извещателя



1. Крышка
2. Дымовая камера
3. Кнопка проверки работоспособности извещателя/световая индикация
4. Корпус
5. Держатели элемента питания
6. Разъем для подключения кабеля программирования (XP2)
7. Перемычки для изменения режимов работы/настройки извещателя (JMP1, JMP2, JMP3)
8. Тампер вскрытия корпуса (SA1)
9. База

6. Изменение режимов работы

Для изменения режима работы извещателя снимите элемент питания, установите (удалите) необходимые перемычки и установите элемент питания обратно, соблюдая полярность.

Установленные перемычки	Режим работы
JMP1	Режим добавления в радиосистему
JMP1 + JMP3	Режим аппаратного сброса настроек
JMP3	Режим тестирования радиоканала/автономный режим
Все перемычки сняты	Дежурный режим

7. Световая индикация

Рис.1. Дежурный режим




Рис.2. Режим добавления в радиосистему






Рис.3. Режим аппаратного сброса настроек**Рис.4. Режим тестирования радиоканала**

Если прибор неисправен, индикатор мигает красным светом сериями по 5 раз с интервалом 0,5 сек. и паузой между сериями 3 сек.

8. Подготовка к работе и добавление в радиосистему

1. Снимите базу извещателя.
2. Проверьте состояние устанавливаемого элемента питания: установите элемент питания и нажмите тампер. Извещатель перейдет в режим теста элемента питания. Если индикатор дал длинный и 2 коротких красных сигнала и потух – элемент питания в норме. Если данный сигнал повторяется в течение минуты – продолжается тест элемента питания, рекомендуется его заменить. Если в процессе эксплуатации индикатор начал мигать 2-мя короткими красными сигналами в 5 секунд – элемент питания неисправен.
3. Переведите «RSD1» в режим добавления в радиосистему (см. раздел 6). Произведите добавление устройства в радиосистему, руководствуясь инструкцией на то устройство, с которым будет работать извещатель (расстояние между добавляемым извещателем и приёмным радиоканальным устройством должно быть не менее 1 м). Ход процедуры показан на рис. 2 в разделе 7.

4. Переведите «RSD1» в режим тестирования радиоканала (см. раздел 6).
5. По работе световой индикации (раздел 7, рис. 4) убедитесь, что в месте предполагаемой установки «RSD1-5» происходит уверенный обмен посылками. (Допускается не получить 2-3 ответа на 10 отправленных посылок).
6. Переведите «RSD1» в дежурный режим (см. раздел 6).
7. Проконтролируйте прохождение сигнала основной тревоги, тревоги вскрытия по световой и звуковой индикации приемо-контрольного прибора (*режимы работы индикации смотрите в паспортах и инструкциях на соответствующие устройства*).
8. Произведите монтаж базы корпуса извещателя согласно правилам пожарной безопасности и учётом того, что датчик «RSD1» является адресным. Установите извещатель в базу, совместив упор тампера с кнопкой SA1.

Качество радиосвязи между извещателем и охранно-пожарной панелью определяется уровнем ослабления сигнала, который можно посмотреть в программе настройки на странице «Карта состояния датчиков» при подключении к панели. На качество сигнала может влиять как удаленность панели, так и направленность её антенн, а также массивные металлические и железобетонные конструкции, находящиеся в зоне приема. Подробнее читайте в руководстве пользователя на охранно-пожарную панель.

Проверка работоспособности осуществляется нажатием кнопки проверки извещателя (3). При нажатии кнопки извещатель отправляет на приемо-контрольный прибор тестовый сигнал тревоги. Работа звуковой и световой индикации при удержании кнопки проверки соответствует дежурному режиму при тревоге (раздел 7. рис. 1).

10. Замена элемента питания

При необходимости зачистите контактные площадки и замените элемент питания. При смене элемента питания необходимо замкнуть батарейные контакты на 2 секунды, после чего установить новый элемент питания.

11. Аппаратный сброс к заводским настройкам

Извлеките элемент питания из держателей, установите перемычки JMP1 + JMP3 и установите обратно элемент питания. Ход процедуры показан в разделе 7, рис. 3.

12. Автономный режим работы

«RSD1-5» не является автономным извещателем, но может работать как независимое средство оповещения о пожаре или задымлении.

Если извещатель ранее не использовался в составе радиоканальной системы, достаточно перевести его в автономный режим, установив JMP3 (см. раздел 6). В ином случае необходимо сначала произвести сброс настроек извещателя, а затем перевести его в автономный режим.

13. Техническое обслуживание

Извещатели, эксплуатируемые в запыленных помещениях, должны периодически, не реже одного раза в полгода, очищаться с помощью пылесоса или компрессора с давлением от 0,5 до 3 кГс/см путем продува со всех сторон через отверстия в корпусе.

При проведении строительных и ремонтных работ извещатели (корпуса) должны быть сняты или надежно защищены от попадания краски, побелки, цементной пыли и т. п. внутрь корпуса!

Периодическая проверка работоспособности извещателя должна осуществляться (см. раздел 9) не реже одного раза в полгода.

14. Меры безопасности

Все работы, связанные с установкой извещателя, должны производиться персоналом, имеющим для этого соответствующую квалификацию. Извещатель является безопасным изделием, уровень напряжения питания не превышает 3,6В.

15. Транспортировка и хранение

Условия транспортирования извещателя должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216 - условий С.

Условия хранения охранно-пожарных панелей в упаковке должны соответствовать условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150.В помещениях для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

16. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении клиентом условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления.

На элемент питания гарантия не распространяется.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие функциональность извещателя без предварительного уведомления потребителей.

17. Сведения о рекламации

При отказе в работе или неисправности извещателя в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска и ввода в эксплуатацию извещателя и характера дефекта.

Неисправный прибор с актом о неисправности направьте **по адресу покупки** прибора.

18. Контакты

Центральный офис:
195248, Россия, г.Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.
+7 (812) 325-01-02

Московский офис:
127051, Россия, г. Москва,
2-ой Колобовский пер., д. 13/14
+7 (495) 609-03-32

www.ritm.ru

info@ritm.ru